
7.10

صيانه وبرمجه الموبايل



اعداد وتاليف: أ/رضوان أحمد الماوري

By DR.Radwan Almawry

ـ الفهرس	
• مقدمه في النوكيا	
- مقدمة في شبكات الموبايل.	
- التعرف على مكونات ورشة الصيانة وطرق استخدامها.	
- مكونات الموبايل المرئيه	
- مكونات البورد الرئيسية	
- أساسيات الالكترونيات .	
- الدوائر المتكاملة الايسيهات	_ \
- تقسيم الجوال (اقسام الموبايل)	
- مكونات اللوحة الأم في الموبايل.	
- معرفة كيفية استخدام المخططات أو الخرائط.	
- التعرف على الدوائر الالكترونية	
 أعطال الدوائر الالكترونية ومعرفة طرق إصلاحها 	
- مقدمه في الاجهزه الصينيه	
 أعطال الأجهزة الصينية وطرق إصلاحها 	
 برمجة أجهزة النوكيا والأجهزة الصينية 	
- التعرف على أجهزة السامسونج	
- صيانة أجهزة الايفون .	
 برمجة الأجهزة التي تعمل بنظام الاندرويد. 	
 برمجة الأجهزة التي تعمل بنظام الايفون. 	



• مقدمة في شبكات الجوال:-

- الجيل الأول:
- (Frequency Demotion multiple Access): FDMA -
 - الوصول المتعدد بتقسيم التردد:
 - ويعطى الثاني: مشترك تردد واحد خاص بة.
 - الجيل الثاني:
 - (Time Demotion multiple Access) TDMA
- الوصول المتعدد بتقسيم الوقت: كل مشترك يكون له تردد بزمن معين.
 - الجيل الثالث:
 - (Code Demotion multiple Access): CDMA
 - الوصول المتعدد بتقسيم الشفرة:
- ويعطى فيها لكل مشترك شفرة خاصة به وجميع المشتركين في تردد واحد
- نظام (GSM (TDMA: وهذا النظام يمكن آن يشترك أكثر من مشترك في تردد واحد ولكل مشترك زمن خاص به:
 - ويقسم من حيث الترددات: إلى:
 - نظام تردد (900MHZ)
 - نظام تردد (1800MHZ)
 - نظام تردد(1900MHZ):
 - نظام CDMA :
 - من حيث السرعة ينقسم إلى سرعتين
 - يتميز نظام CDMA بسرعة عاليه في تصفح الانترنت وبسعر اقل.
 - الفرق بين بين النظامين(gsm,cdma) من خلال التردد:

CDMA	GSM	
835MHZ-850MHZ	890MHZ-915MHZ	الإرسال(UPLINK)
860MHZ-875MHZ	935MHZ-960MHZ	الاستقبال(DOWNLINK)
0.02W	2W-20W	القدرة (POWER)

- مكونات شبكة(GSM):أهم ثلاثة مكونات رئيسية هي:
 - المحطة المتنقلة(MOBILE STATION(MS
 - المحطه القاعدية(BASE STATION(BS)
- السنترال المركزي(MSC) السنترال المركزي



تحميل المزيد من الكتب

www.learn-barmaga.com

إنضم لصفحتنا على الفايسبوك

https://www.facebook.com/barmej.dz2/

مكونات ورشة الصيانة:

کاویه ذات رأسیین :



- لفك وتركيب الايسيهات

والعناصر الالكوحرارة يتكون من هواء وحرارة .

ويفضل ظبط الراس الهواء من ٣٠٠ ـ ٣٥٠ درجة منوية.

ب- راس صلب:

(سولدر) يستخدم في تلحيم الأسلاك وتنظيف إلا رجل والايسيهات

التي على البوردة .

١-الرأس الهواء

٢-مفاتيح تشغيل الرأس الهواء والرأس الصلب

AIR-۳ : مفتاح وزن الهواء للرأس الهواء

٤-الرأس الصلب.


٥-HEATER : مفتاح وزن الحرارة للرأس الهواء.

٦-مفتاح وزن الحرارة للرأس الصلب.

• ملاحظات هامة:

- يجب وزن الهواء (AIR) من 5-4.
- يجب وزن الحرارة في رأس الهواء من (400-350) درجة حرارة منوية.
 - يجب وزن الحرارة في الرأس الصلب (350-300) درجة حرارة مئوية.
- عند إطفاء الكاوية يجب رفع تدرج الهواء (AIR) إلى اعلى قيمة وخفض تدرج الحرارة (HEATER) إلى اقل قيمة.
 - عند شراء الكاوية جديدة يجب نزع المسامير الموجودة أسفل الكاوية.
 - عدم إطفاء الكهرباء فجاءه على الكاوية لأنها تسبب في إتلاف الكاوية.
 - عند الفك والتركيب للايسيهات يجب مسك جسم الكاوية بشكل عمودي بجعل راسه إلى الايسى المراد فكه وتحريك الرأس بشكل دائري حتى يتسنى نزع الايسى .





- وهو عبارة عن جهاز يقوم بتحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر
 - سيتكشاحن اتي:
 - ۱- کشاحن
 - - كبطارية
 - - الكشف عن بعض الأعطال في الموبايل.
 - ويوجد منة أكثر من نوع:
 - . ١- النوع الرقمى
 - ٢-النوع ألشوكي .
 - . شرح المكونات في الصورة:
 - ١- شاشة الفولتية (V)ويتم التحكم
 - بالقيم المدخلة
 - ٢- شاشة الأمبير (A)وهي الشاشة التي
 - تعرض القيم المعطاة من الموبايل.
 - ٣- شاشة فحص أبراج الشبكة
 - ٤- مفتاح وزن الفولتية بقيم معينة.
 - ٥- القطب الموجب.
 - ٦- القطب السالب.
 - ٧- القطب السالب.
 - ٨- القطب الموجب.
 - ٩- مفتاح التشغيل للباور
 - ١٠ مفتاح وزن الأمبير يتم
 - ضبط الفولتية على اقل قيمة
 - ١١- مفتاح وزن الفولتية من ١-إلى ١٥ فولت.
 - ١٢- الشاشة الرقمية للفولتية.
- لفحص أي جهاز على الباور سبلاي نقوم بربط الموبايل بالباورسبلاي القطب الموجب مع القطب الموجب والقطب الموجب والقطب السالب.
 - القيم المعطاة بدون الضغط على مفتاح التشغيل (في الباور الرقمي):
 - ١- أي قيمة تظهر على شاشة الأمبير يكون الجهاز مشرت شرت خفي.
 - ٢- إذا ظهرت على شاشة الفولتيه 000 شرت ظاهر.
 - ٣- إذا ظلت شاشة الفولتية والقيم عليها فلايوجد شرت.
 - القيم المعطاة مع الضغط على زر التشغيل في شاشة الأمبير:
 - ١- إذا ظهرت 0000 يكون العطل من:
 - مفتاح التشغيل في الجهاز.
 - مسار التغذية للبطارية.
 - ايسي الباور تالف.







- ويستخدم في:
- ١- لقياس الشرت في الموبايل.
- ٢- لقياس العناصر الالكترونية.
 - ٣- لقياس فولتيه الاجهزه.
 - ٤- لقياس مكونات العظمة.
- ٥- لتتبع الفصل في الدوائر الالكترونية مثل دائرة الشحن او الجرس اوالسماعه.
 - _ يوجد الافوميتر بعدة أنوع:





- ١- مجال الصوت:
- ٢- مجال الاوم: ويستخدم لقياس المقاومة الكهربائية وكذلك لقياس الشرت الخفي في الموبايل.
 - ٣- مجال الفولتية: لقياس فولتية الاجهزة ومنها فولتية مستمرة وفولتية مترددة ونستخدم مجال الفولتية المستمرة مثلا لقياس فولتية الشحن.

• الفلاكس (FLUX):

- عبارة عن مادة سائلة تستخدم للمساعدة في فك وتركيب القطع وكذلك لحماية الايسيهات من الحرارة الزائدة اثناء التسخين عليها.
 - ويوجد منها أكثر من نوع:
 - ١- الفلاكس السائل: وهو المستخدم بكثرة.
 - ٢- الفلاكس الصلب: ويسمى (الفارعة)





تستخدم لفك وتركيب الأجهزة والقطع التي عليها

- وتوجد منها عدة أنواع:
 منها الخاصة بالأجهزة النوكيا
 ومنها الخاصة بالأجهزة الصيني
- ومنها الخاصة بادجهرة الطبيعي وأيضا الخاصة بأجهزة الايفون
 - الملاقيط:يط وأدوات الفك:
- الملاقيط:
 تستخدم للتعامل مع العناصر الالكترونية
 ونزع الايسيهات والقطع الأخرى
 أدوات الفك:
 تستخدم أثناء فك اغلب القطع
 مثل العظمة أو الشاشات وغيرها.
 - وتوجد للملاقيط أكثر من شكل ونوع:
 - ١ الملقاط المنحنى







- ٢ - الملقاط المستقيم .



- الكماشة:
- المكبر: لقطع الأسلاك وفك المناطق المحمية.
 - المكبر:
- وهو عبارة عن عدسة ولمبة إضاءة تستخدم لتكبير ورؤية القطع الالكترونية بوضوح.
 - وتوجد منة أكثر من نوع:
 - •



- المغسلة:
- وتستخدم لتنصيف البورد أثناء السقوط في الماء
 - أو بعد العمل على البورد
- ويستخدم بداخلها مادة التينار الحار أو البترول.
- الفرشاة : فرشاة تنظيف تستخدم لتنظيف البورد.



- مثبت البورد(قاعدة التثبيت):
- ويستخدم لتثبيت البورد أثناء العمل عليها .
 - أسلاك التلجيم (القصدير):
 - ويوجد منة عدة أنواع:
- 1- حسب المقاس (3.0mm) وهو الأفضل للاستخدام في صيانة الموبايل.
 - ٢- حسب المقاس (6.0mm) ويستخدم للاجهزة الالكترونية الكبيرة.
 - ويفضل النوع أللذي تكون نسبة القصدير فيه بنسبة 70 %.







- أسلاك للتوصيل:
- هو عبارة عن سلك نحاسي معزول يستخدم لعمل الكباري (التوصيل) في الدوائر المفصولة.
 - عدة إلBGA:
- وتستخدم لزراعة أرجل الايسيهات.
 - الخرائط الالكترونية:
- وهي عنصر مهم جدا بطريقة علمية مستخدمة ومجربة مع أكثر المحترفين في مجال الصيانة.
- وتستخدم في تشخيص ومعرفة الأعطال الحديثة والتعرف على تفاصيل البورد مثل ما قام بتصميمها في المصنع المنشئ لهذه البورد.
 - شفاط اللحام او (الشيلد):
 - ويستخدم لشفط اللحام الزائد في البورد.
 - ـ اللاصق:
 - لاصق ضد الحرارة وهو مهم عند التسخين بجوار عناصر قابلة للتلف من الحرارة وهو عازل عن الحرارة ويشبه عمل القصدير العادي.
 - لاصق من (LCD): :يستخدم عند تركيب الشاشات اللمس.





تاليف واعداد: أ/رضوان احمد الماورى

مكونات المويايل المرئية

- الشاشة (LCD):
- عملها: تعمل على عرض كافة البيانات



٢- لوحه المفاتيح

٣- ويتم عن طريقها إدخال البيانات إلى الهاتف ولها عدة أنواع

عن طريق اللمس المتحرك: أي الثابت المنفصل عن البرودة. ثابتة أى تكون في البوردة.



٤- البطارية: المسئولة عن تزويد الهاتف بالفول تيه المناسبة.

- ٥- الغلاف الخارجي : و
- هو عبارة عن حماية للهاتف او زينة .
 - ٦- البورد(اللوحة اللكترونية):

وهو عبارة عن صفيحه (لوحة)


تتكون من عده طبقات وتحتوى على جميع الدوائر الالكترونية وتختلف من جهاز الى

أخر في عدد الدوائر والايسيهات.

وتعتبر هي الجهاز بشكل اساسى .

- ٧- العظمة:
- وتعتبر حماية للجهاز من الصدمات
 - وتتكون من عدة مكونات:
 - ١- هوائي العظمة:
- وهو عبارة عن صفائح معدنيه توجد اعلى الجهاز وتعمل على تقوية الإشارة في الإرسال والاستقبال.
 - طريقة قياس العظمة:

بالافوميتر على مجال الصوت تعطى صوت إذا كانت سليمة.



- ANT WCDMA 1800 MHz -
 - Ant BT/FM -
 - ANT WIFI -1
 - **ANT 900MHZ** -
- 1- الجرس BUZZER الجرس
 - عملة : يعمل على تكبير صوت النغمات والرنين

* طريقة القياس:

- ملاحظة: مجال الصوت (الافوميتر) ويعطي قيمة من(٧-١١) + صوت إذا كان سليم
 - ملاحظة :
- إذا لم يعطي صوت من المتلامسات نفك الجرس ونقيسه مباشرة ففي بعض الحالات يكون الخلل من المتلامسات.
 - "- سماعه الإذن (EAR SPEAKER):
 - وتعمل على تحويل الإشارة الكهربائية إلى إشارة صوتية . أي تعمل على سماع صوت المتصل
 - طريقة القياس -


يقاس على مجال الصوت (الافوميتر) تعطى قيمة من (٣٥-٢٨) إذا كانت سليمة.

- ٤- المايك: ويعمل على تحويل الإشارة الصوتية إلى إشارة كهربائية إي إرسال صوت المتصل يقاس على مجال الصوت بحيث يعطي قيمتين مختلفتين (قيمة من جهة ومن الجهة الأخرى واحد) إذا أعطى قيمتان متساويتين أو اصدر صوت فهو تالف .
 - ٥- الهزاز: MOTOR VIBRETOR (M) ويعمل حركة اهتزازية للموبايل
 - طريقة قياسه: يقاس على مجال الصوت (الافوميتر) تعطي قيمة من (١٥-٢٥)
 - ٦- مدخل الشحن: المسئول عن تغذيه البطارية بالفولتيه المناسبه.

طريقة قياسه:

بالافوميتر على مجال الفولت (20V) بعد تركيب الشاحن تعطي قيمة (6-3) فولت إذا كان سليم وإذا لم يعطى قيمة فهو تالف أو مشرط.

ملحقات العظمة:



٢ - سماعه البلوتوث.

٣- الكاميرا

٤ - الذاكرة الخارجية





■ مكونات البورد الرئيسية:

١- عناصر ثنائية الأرجل وتنقسم إلى:

- ۱ مقاومات (R)
- ۲ مكثفات (C)
 - ۳ مثفات (L)
- ٤ الدايودات (V)

٢- ٢- عناصر ثلاثية الأرجل:

-۱ - ترنزستورات (V)

٣- عناصر رباعيه الأرجل:

مقاومات رباعیة (R) ملفات رباعیة (L) مکثفات رباعیة (C) منظم رباعی (V).

٤ - عناصر خماسية الارجل:

ترنزستورات (V)

عناصر سداسية وسباعية وثمانية الارجل :

- کوبلر (T)
- فلتر (Z)
- منظمات (V)

المقاومات ائية الارجل:

۱) المقاومات :- RESISTENCE(R)

وظيفتها : تعمل على إعاقة مرور التيار وإمرار تيار اقل جهد .

طريقه القياس	اللون	الشكل على الخريطة	الشكل على البوردة	أنواعها
على مجال اللوم تعطي قيمتين متساويتين من الجهتين	اسود مقارب للرمادي		(File)	كربونية
		2A	_	
على مجال الصوت تعطي صوت إذا كانت سليمة	اسود — اخضر بني مقارب للأحمر	F2000 YY	F ————	فيوزية
على مجال الصوت يعطي واحد صحيح من جهة وقيمة	اسود		*	متغيرة
مختلفة من الجهة الأخرى				

(CAPCITOR) المكثفات (۲ يعمل على تخزين وتفريغ التيار (الفولتية) إثناء الحاجة حيث يخزن فيه التيار على شكل مجال مغناطيسي .

طريقه القياس	اللون	شكلها على الخريطة	شكلها على البوردة	انواعة
على مجال الصوت يعطي قيمتين مختلفتين من جهة واحدة ومن الأخرى قيمة مخالفة مع عكس الأقطاب إذا	برتقالي ذو شرطة بنية اسود دو شرطه بيضاء	+ C		مكثفات قطبية
كان سليم وإذا أعطى صوت فهو تالف	بني تدرج(COILS):معدن يتين			مكثفات غير قطبية

: (COILS) الملفات (٣ تعمل على تعزيز مرور التيار (يعني دفع وخفض التيار حسب الطلب)

طريقه القياس	اللون	شكلها على الخريطة	شكلها على البوردة	أنواعها
بالافوميتر على مجال الصوت يعطى صوت اذاكان سليم ولا	اسود			ملفات باور
اهمية للقيم	رمادي مقارب للسواد		[8 m]	ملفات شبكة

٤) الدايودات (V) (DIODES): تعمل على توحيد اتجاه التيار بحيث تسمح له بالمرور باتجاه واحد فقط.

طريقه القياس	لونه	شكله على الخريطة	شكله على البورد	انواعة
على مجال الصوت يعطي قيمة قيمة	اسود غامق صغير	A—————————————————————————————————————		الدايود القطبي
واحد من جهة مختلفة	اسود	→		دايود زينر
على مجال الصوت يعطي ضوء عند القياس	ابيض وأزرق واخضر	<u></u>	6	الدايود الضوئي

- العناصر ثنائية الارجل تنقسم إلى قسمين:

العناصر الغير قطبية	العناصر القطبية
مقاومات (R) ، ملفات (L) مكثفات (C من حيث التركيب : من حيث التركيب : تركب هذه العناصر في أي اتجاه.	مثل الدايودات ' المكثف القطبي من حيث التركيب هذه القطع التركب إلا في اتجاه واحد.

ثانيا: العناصر ثلاثية الارجل:

الترنزستورات (٧):

يعمل لتكبير الفولتيه وكمفتاح كهربائي للدائرة التابع لها وكذلك يعمل على حماية العناصر التي بجواره

الترانزستور : عبارة عن دايودات متعاكسة الاتجاه يخرج في مخرج واحد

طريقه القياس	لونه	شكله على الخريطة	شكله على البرود	انواعة
على مجال الصوت يعطي قيمة	اسود		282	NPN
أو قيمتين مختلفتين وإذا أعطى صوت فهو تالف	اسود		288	PNP

* رابعا : العناصر رباعية الارجل :

طريقه القياس	اللون	شكلها على الخريطة	شكلها على البوردة	أنواعها
تقاس كل واحدة على حدة بقياس المقاومات	اسود صغير	R2106		المقاومات

ملفات رباعية الارجل

مكثفات رباعية الارجل

دايودات رباعية الارجل.

• خامسا: : العناصر خماسية الارجل:

هى عبارة عن ترانزسستورات تستخدم لحماية الايسى

سادسا : العناصر سداسية وسباعية وثمانية الارجل: هي عبارة عن مجموعة من الملفات أو منظمات أو فلترات لها ست أرجل

فأتر	منظم	مجموعة ملفات تسمى (كوبلر)
معدني - اسود	اسود	ابیض مائل وردي

• قاعدة مهمة جدا: ((مازاد عن ثمانية أرجل فهو ايسي))

■ الدوائر المتكاملة الايسيهات INTEGRATED CIRCUITS

القطع كل ثمان أرجل تعتبر ايسيهات وينقسم إلى :-

- DIP : ويعنى التوصيل من جهتين فقط

- PLCC : ويعنى التوصيل من جميع الجهات المسلم المسل

- BGA : التوصيل من داخل الايسي .

قواعد فك وتركيب الايسيهات:

- التركيز على نقطة البداية في الايسى .

عدم فك الايسي إلا بعد التأكد من أنة جاهز للفك.

- التسخين على الايسي بشكل دائري وعمودي مع استخدام الفلاكس.

- التركيز على زويا الوزن الموجودة جوار كل ايسي عند التركيب للايسي

عدم الضغط على الايسى من الظهر أي سطح الايسى .

-					
معنى الرمز	الرمز	معنى الرمز	الرمز	معنى الرمز	الرمز
إضاءة	LED	هزاز	М	مقاومة	R
ميكرفون	MIC	معالج إشارة	N	ملف	L
منطقة جهد	V	وحدة خزن	D	مكثف	С
فليتر متر	Z	استقبال	RX	كوبلر	Т
سماعة	PICO SPEAKER	ارسالة	ТХ	تلامسات	Х
تقاطع فحص	J	جرس	IHF SPEAKER	مولد إشارة	G
مفتاح التشغيل	S	شاشة	LCD	كرستالة	В

تقسيم الجوال (أقسام الموبايل)



- ١) قسم الإرسال والاستقبال .
 - ٢) قسم معالجه الإشارة.
 - ٣) (قسم التحكم)

ايسي الباور - شحن - معالج

- فلاش - رام - الصوت

- ٤) قسم الملحقات
- مكونات قسم الإرسال والاستقبال
- ١- ايسى الإرسال (POWER AMPLIFIER)
 - ويعمل على تكبير الفولتية إثناء الإرسال

ويسمى في الخرائط:

(FEM-PF-PA)

Yُ- ايسى مفتاح الهوائي ANTENNA SWITCH رمز Z :

- ويعمل على تنقية وتصفية الاشارةوكذلك يقوم بالفصل بين الإشارة المستقبلة والإشارة المرسلة.
 - ملاحظة:
 - في بعض الأجهزة ليوجد ايسي مفتاح الهوائي ويكون مدمج مع ايسي الإرسال.
 - مكونات قسم معالجة الإشارة:
 - ١- ايسي معالج الإشارة -:
 - ويقوم بعملية التصمين وفك التضمين ويعنى:
 - التضمين:أو دمج إشارة الصوت مع إشارة مع إشارة النظام إثناء الإرسال.
 - فك التضمين فك إشارة الصوت عن إشارة النظام إثناء الاستقبال.

٧- مولد إشارة العمل (كريستاله الطاقة):

وتعمل على توليد نبضات مقدارُها (26MHZ) تذهب إلى ايسي معالجة الإشارة وبقيةالاشارة تذهب إلى ايسي الباور

٣- مولد إشارة النظام: VCO يعمل على توليد إشارة النظام حسب نظام الشريحة

٤- الفلاتر :
 وتعمل على تنقية وتصفية الإشارة .

- مكونات قسم التحكم والمعالجة:
- أولا: ايسى المعالج المركزي (CPU):
- ويقوم بالتحكم بجميع دوائر الموبايل وكذك توزيع المهام في الموبايل

■ ومن وظائفه:-

١- يضمن وجود الشبكة في الجهاز.

٢- يضمن وجود بيانات في الشاشة.

٣- يراقب عملية الشحن.

٤- يراقب فوالثانوي: ارية .

- المعالج الثانوي:

- وعملة: لي خزن الرقم التسلسلي

وكذلك معالجة التطبيقات.

• ثانيا: ايسي الباور (POWER IC):

■ وعملة:

- يعمل على توزيع الفولتية إلى جميع دوائر الهاتف
 - ثالثا: ايسى الصوت:
- ويعمل على تحويل الإشارة الكهربائية إلى إشارة رقمية إثناء الإرسال وكزك تشفيرها.
- ويعمل أيضا على تحويل الإشارة الرقمية إلى إشارة كهربائية وكذلك يقوم بفك التشفير لثناء الاستقبال
 - رابعاً:ايسي الشحن:
 - ١- ويوجد في الأجهزة القديمة
 - خامسا: ايسي الفلاش:

وهو الذاكرة الرئيسية الموبايل ويعمل على خزن البرنامج التشغيلي الموبايل وكذلك حفظ نسخة من الرقم التسلسلي وينقم إلى ثلاث أقسام:

٢- MCU :حزمة البرمجة

٣- PPM :حزمة اللغة.

٤- EPROM: حزمة التطبيقات.

MCU حزمه البرمجه

ايسى المعالج المركزي

ايسى الباور

ايسى الفلاش

ايس الرام

كريستاله التوقيت

ايسى الشحن

ايسى الصوت

PPM حزمه اللغه.

EEPROM تحويمعلومات

٣- ايسي الرام:

وهي الذاكرة العشوائية الموبايل ويقوم بخزن الأرقام والرسائل بشكل عشوائي وأحيانا يكون مدمج مع ايسي الفلاش.

٤- - كريستاله التوقيت : وهي المسئولة عن الوقت والتاريخ
 إذا تم نزعها ينطفئ الجهاز ولا يعمل إلا بتا .

برنامج صيانه وبرمجه الموبايل تاليف واعداد: أ/رضوان احمد الماوري

الفرق في التسميات القطع بين أجيال لنوكيا

BB5	WD2	DCT4	DCT3	القطعة الجيل
PF GSM	PF	PF	PF	مكبر الطاقة PF
PF WCDMA	N	N	N	
Ants w	Ants w	Ants w	Ants dft	مفتاح الهوائ <i>ي</i> ANTENNA SWITCH
Hinku vinku	Helga Mojlner	Helga Mojlner	Hager Pf	معالج الإشارة RF
OMAP RAP3G	UPP	UPP	COR MAD	معائج
RATU TAHVO	U.E.M	U.E.M	CCONT CHARGE COBBA	الباور - شحن الصوت
FLASH SDRAM COMBO MEMORY	FLASH RAM	FLASH RAM	FLASH RAM	الفلاش الرام

• شرح أليه الاتصال في جهاز الموبايل:

يدخل الصوت عن طرق المايك إلى IC الكوبا

ويقوم إلى تكبير وتشفير وتحويل من إشارة صوتيه إلى رقميه وإرساله إلى ١٦ الهاجر فيقوم بمعالجه الإشارة وإرسالها إلى كرستاله الطاقة فتقوم بالتكبير وإرساله لى مولد الإشارة **ANT.S** فيقوم مولد الإشارة ارسالة إلى IC الهاجر فيقوم بإرساله ومن ثم يتم الاستقبال من الهوائي الخارجي والهوائي الداخلي PA وثم ١٥ الهاجر ويرسله إلى فلترات الاستقبال فيقوم الفلتر يتصفيه وتنقيه الإشارة وإرسالها إلى الكوباء فيقوم بتحويل الإشارة الرقمية إلى إشارة صوتيه تخرج عبر ألسماعه . Ic power **◄** mic

تاليف واعداد: أ/رضوان احمد الماوري

RF

speaker

20

برنامج صيانه وبرمجه الموبايل

www.learn-barmaga.com | تعلم البرمجة | FB.com/barmej.dz

■ الدوائر ضفيط:المسارات

- مسار مفتاح التشغيل (POWER KEY-ON/OFF KEY-POWER SWITCH)
 - يوجد نوعان من المفاتيح:

١-مفتاح ضغط: أ – مفتاح رجلين

ب- مفتاح أربع أرجل.


٢- مفتاح لمس: يأتي ضمن لوحه المفاتيح.

■ طریقة قیاس مفتاح التشغیل :

أ- عند تركيب مفتاح التشغيل نقيس بالافوميتر على مجال الصوت فإذا أعطانا صوت بدون الضغط على المفتاح فيكون المفتاح مشرط أو (تالف).

ب- عند تركيب المفتاح والضغط عليه يعطينا صوت معناه سليم.

- أعطال مفتاح التشغيل:
- الهاتف لايعمل(الهاتف يشحن ولايعمل)
 - الهاتف يعمل وينطفى تلقائيا.
 - ١- صيانة مفتاح التشغيل:
- ١- فحص مفتاح التشغيل (١١ذا كان تالف نستبدله).
 - ٢- التأكد من مسار مفتاح التشغيل.
- ٣- التأكد من ايسى الباور تسخين مع التحريك مالم استبدال.
- ملاحظه: عند نزع الرجل ألسالبه في البرود لمفتاح التشغيل نقوم بتوصيل بلحام إلى اقرب ارضي في البرود.
 - لنوزعت الرجل ألموجبه الفرعية نقوم بالتوصيل إلى الرجل ألموجبه الرئيسية.
 - لو نزعت الرجل ألموجبه الرئيسية من البرود نقوم بالتوصيل إلى اقرب مقاومه في المسار.
 - مسار مفتاح التشغيل في N8:




- مسار الشحن : (- CHARGER PLUG)
 - أعطال مسار الشحن:
 - عدم التحسس بالشحن نهائيا
 - ظهور رسالة لايشحن
 - ظهور رسالة اعد توصيل الشاحن
- شدن وهمي أي يتحرك برج الشحن وعند نزع الشاحن تضل البراح على ماكانت عليه قبل الشحن
 - تفريغ البطارية إثناء الشحن
 - ظهور رسالة جاري الشحن والشاحن مفصول
 - عند توصيل الشاحن تظهر رسالة البطارية لاتشحن.

■ الصيانة:

- التأكد من الشاحن تبديل شاحن أخر التأكد من البطارية بتركيب بطارية أخرى
- التأكد من مدخل الشحن التاكدمن مسار الشحن وذلك بقياس كل عنصر من عناصر المسار
 - التأكد من ايسى الباور تسخين مع التحريك مالم استبداله

■ خطوات صيانه مسار الشحن:

- عدم التحسس بالشحن : إذا كانت هذه المشكلة فيكون هناك فصل في مسار الشحن:
- ٢- ونقوم أولا بالتأكد من عدم وجود لحام بين ألتوصيله السالب وتوصيله الموجب والمتلامسات.
 - عطل تظهر على الشاشة لايشحن
- الحل: نقوم بتغيير الشاحن إذا استمرت المشكلة نغير البطارية إذا استمر العطل نقوم بنزع الدايود الموجود في المسار
- ٥- إذا استمر العطل نرجعه وننزع المكثف ونرى إذا استمرا لعطل ننزع المكثف الأخر وذا لم تنتهي المشكلة نعيد المكثف وننزع ايسي الباور وفي اغلب الحالات تتسبب القطع المتصلة بالمسار في شرت ايسي الباور
- تفريغ البطارية إثناء الشحن أي يتم شحن البطارية وهناك برجين وبعد الشحن ونزع الشاحن يعطي الموبايل البطارية ضعيفة وينط يفي الجهاز:
- الحل: سيكون العطل في احدي الديوات لان الدايودات تعمل على توحيد مرور التيار اكهربائي في اتجاةواحد عند هذه المشكلة يكون الدايود تالف فيقوم بنزع الدايود الأول إذا لم تحتل المشكلة نعيد تتبع الدايودات الأخرى في المسار
- مشكله إن توصل N8: حن ولايشحن ولايعطي أي رسالة وهذا يعني انه يوجد فصل في مسار الشحن وغالبا مايكون من المقاومات فنقوم بقياسها مع اقرب نقطه موجبه إذا اعطت صوت فهي سليمه وإذا لم تعطي صوت فهي تالفة فنقوم بنزعها وتركيب مقاومه جديد ه أو نزرع كبري من الموجب إلى المقاومة أو ألنقطه ألمو المعالمة عليه المقاومة و التي بعد المقاومة .




22


• مسار الجرس: (IHF SPEAKER - BUZZER)

■ أعطال مسار الجرس:

- ١- ضعف في صوت الجرس .
 الصيانة :
 - -----
- ١ يتم مراجعه خيارات الجهاز في الضبط الاوظاع مستوى الرنين
 - ١ نقيس الجرس ويعطينا من ١١-٧
 - ٣ تنطييف مجسات الجرس
 - ٤ نسخن ايسي الجرس مع التحريك .
 - ه استبدال الجرس.
- التسخين على ايسي الباور وتحريكه لان في بعض الحالات يكون أرجل الايسي تعرضت للفصل فتحصل مشكله في المسار فنقوم بالتسخين عليها وتحريكها قليلا لان التحريك والتسخين يجعل لحام أرجل الايسي تعود إلى مكانها وقبل خطوه التسخين والتحريك نقوم بتتبع المسار وقياس القطع الموجودة فيها
 - ٢- انقطاع الجرس نهائيا: الصيانة:
 - تنظیف مجسات الجرس
 - . استبدال الجرس
 - تسخين IC الجرس
 - . تتبع مسارا لجرس عبر الخريطة
 - تسخين uem مع التحريك على ايسى الباور مالم استبداله.
 - مسار الجرس في N8:




- (EAR SPEAKER- Earpiece): مسار السماعة
- عمل ألسماعه: تقوم بتحويل الاشاره الكهربائيه إلى اشره صوتيه إي بعد قيام معالج الاشاره والباور بعمليه فك التضمين وتحويل الاشاره الرقمية إلى كهربائية ،.
 - يجب تنفيذ جميع خطوات الصيانة حسب الأبسط حتى يتم حل او إصلاح العطل.
 - أعطال مسار ألسماعه:
 - ١- انقطاع في صوت ألسماعه (أي انقطاع في صوت المتصل)
 - الصبانة:
- استبدال سماعه جدید
- ٢- تشويش في سماعه الإذن:
- الصيانة:
 - التأكد من تلامسات او مجسات ألسماعه.
 - ٣- تقطع او ضعف في صوت ألسماعه.-
- الصبانة:
- مراجعه خيارات الجهاز في الضبط مستوى الصوت
 - نقيس ألسماعه وننظف مجساتها.
 - إذا لم ينفع استبدال ألسماعه.
- ٤- عند فتح الجرس يعمل صوت المتصل وعند التغيير إلى صوت ألسماعه يحدث احد الأعطال السابقه.
 - الصيانة:
- نقوم باالتاكد من مسار ألسماعه
- وخاصة الملفات في المسار إذا كانت سليمة
- نقوم بعمليه التسخين على ايسى ألسماعه إن وجد
- مال نسخن على ايسى الباور وإذا لم ينفع التسخين نقوم بتغيير ايسى الباور
- مسار ألسماعه في ٦٦٠٠ :-B341 Earpiece
 - 1) مسار ألسماعه في n73:




- ا مسار الميك (mic-micraphone)
- تعريفه: يقوم بتحويل الاشاره الصوتية إلى اشره كهربائية وإرسالها إلى المعالج الذي يقوم بتواصل بالبوار ومعالج الإرسال للقيام بعمليه التشفير والتضمين
 - أعطال الميك:
 - ١- انقطاع صوت الميك (لايوجد ارسال اوصوت في الإرسال)
 - الصيانة: التأكد من المكرفون
- ٢- ضعيف في صوت الميك
- الصيانة: تنظيف مجسات الميكرفون.
- ٣- التشويش في صوت المايك أو تقطع
- الصبانة:
- التأكد من ايسى الباور وتسخين مع التحريك او استبداله
- واذا كان هناك ايسى للمايك نقوم بعمليه تسخين مع التحريك
- وااذا لم يجدى نفعا مع كلاهما نقوم بتغيير الايسى في المسار
 - اولا إذا لم يعطى نفعا او لم يوجد نقوم بتغيير ايس الباور

• مسار الميك في ٦٦٠٠



• مسار المايك في الخريطة:



• مسار الهزاز : (motor-vibra) تعریفه : وعمله یقوم بعمل حرکه اهتزازیة فیا الموبایل للتنبیه


وتسمياته:

- أعطال الهزاز:
- ١- الهزاز ليعمل

■ الصيانة:

- نقيس الهزاز بالافوميتر ويعطينا قيم من ٢٥-١٤ وإذا اعطانا صوت فهو تالف
- تنظيف مجسات الهزاز لان الصدا والاوساخ على الامجسات أي التلامسات يسبب فصل.
- تسخين وتحريك ايسي الصوت إن وجد وان لم يوجد ايسي الصوت نقوم بتسخين ايسي الباور مع التحريك وإذا لم ينفع نقوم باستبدال ايسي الهزاز وان لم يوجد وسخنا ايسي الباور والم ينفع نغيره استبدال الهزاز.

• مسار الهزاز في N8:



• مسار الشريحة:(sum card-sum connector)

١- ادخل البطاقة والبطاقة في الجهاز .(insert sum)

الصيانة: التأكد من الشريحة نفسها في موبايل اخر او ادخال شريحة اخرى في الموبايل

٢- بطاقه الشريحة غير صالحه.

الصيانة: التأكد من مسار الشريحة وخاصة ايسي حماية الشريحة إن وجد مال يتم إنزال برنامج

- لم يتم تسجيل البطاقة

الصيانة: التأكد من بيت او موصل الشريحة.

. تم رفض الشريحة:

الصيانة: اتخاذ التاجرات السابقة وإذا لم تجدي نقوم بالتسخين على ايسي الحماية أو ايسي الباور مالم نغيرها

- لم يتم قبول الشريحة:

الصيانة: التأكد من الايسى الباور والتسخين مع التحريك أو استبداله

■ ملاحظه؛:

بعض أعطال الشريحة تكون صيانتها إنزال برنامج عن طريق البوكس قبل الدخول في صيانة القطع وبعد إنزال البرنامج نقوم بعمل ضبط المصنع عن طريق بوكس .


■ ملاحظه ۲:

ويوجد عطل يظهر على شاشه الموبايل ()

أولا يجب التأكد من رقم التسلسلي في الجهاز إذا كان مضروب نقوم بتغيير ايسي الباور جديد وتنزيل برنامج ورقم تسلسلي

٤- إما إذا كان الرقم sn سليم نقوم بعمل ضبط مصنعي عن طريق البوكس مالم إنزال برنامج مالم فك الشفرة الدوليه .

مسار الشريحة في N8:




• مسار الذاكرة:(mmc connector-micro connector - mini sd connector)

- الذاكرة: هي عبارة عن وحدة خزن تحتوى مجموعه من البرامج.
 - أعطال مسار الذاكراه:
 - ١- ظهور رسالة ادخل الذاكرة والذاكرة موجودة
 - ٢- ظهور رسالة (الذاكرة تالفة) .
 - ٣- بطاقه الذاكرة غير صالحه .
 - ٤- ادخل رمز قفل الذاكرة.
- ٥- عند تركيب الذاكرة على جهاز الكمبيوتر تظهر مقاطع الصوت او الفيديو بينما لاتطهر على التلفون .
 - ٦- عند الدخول إلى الذاكرة ينطفئ او يعلق الجهاز.


■ الصيانة:

- ١- التأكد من الذاكرة قد تكون تالفة.
- ٢- التأكد من موصل الذاكرة بيت الذاكرة وخاصة مفتاح تشغيل بيت الذاكرة
 - ٣- التأكد من مسار الذاكرة وخاصة ايسى الحماية وايبسى المشغل إن وجد
 - ٤- في حاله إن الذاكرة تالفة: أولا: تركيبها في جهاز اخر ثم تهيئتها.
- ٥- في حاله وجود رمز قفل الذاكرة تأكد من رمز قفل الذاكرة مال نعمل ضبط مصنع للجهاز .
 - ٦- مأل تسخين وتحريك على ايسى المعالج المركزي مال استبدال.


• مسار الذاكرة في N95:



- مسار لکامیرا :(maincamera backcamera frontcamera)
 - أعطال مسار لكاميرا:-
 - ١- عند تشغيل الكاميرا تضهر رسالة العمليه فشلت .
 - ٢- ظهور رسالة الكيمراء في وضع الاستعداد.
 - ٣- ضهور رسالة العمليه غير مدعومة.
 - ٤- عند تشغيل الكاميرا يعلق او ينطفئ الجهاز ثم يعمل.
- ٥- عند تشغيل الكاميرا تظهر رسالة حدث عطل غير متوقع الرجاء أعاده تشغيل الموبايل.
 - ٦- عند تشغيل الكاميرا تظهر شاشه زرقاء او بيضاء.
 - ٧- التقاط الصور ليعمل (إى لأيتم الالتقاط الصور عند الضغط على الأمر)
 - الصيانة:
- ملاحظه: قبل عمل الصيانة نقوم بعمل ضبط مصنعي عن طريق البوكس اوانزال برنامج كامل مال عمل صيانة.
 - ١- استبدال كامير ١ إذا كانت الاتعمل
 - ٢- التأكد من موصل الكاميرا والفلات كيبل إن وجد.
 - ٣- تتيع مسار الكاميرا وخاصه ايسى الكاميرت بعد التسخين على ايسيهات الفرعيه للكاميرا.
 - ٤- أخر خطوة تسخين وتحريك ١٦ المعالج مال استبداله.



• كونكتر الكاميرا الامامية والخلفية n8:



www.learn-barmaga.com | تعلم البرمجة | FB.com/barmej.dz


• مسار البلوتوث :-(BT/FM - BLUTOOTH - BT/WLAN)

■ أعطال مسار البلوتوث:-

- ١- البلوتوث ليعمل.
- ٢- عند تشعيل البلوتوث تظهر رسالة فشل في أداء عمليه البلوتوث.
 - ٣- غير قادر على تشغيل البلوتوث.
 - ٤- البلوتوث يرسل تلقائيا.
- ٥- عند الدخول إلى الاستوديو تظهر رسالة (جارى فتح الملفات) ثم يعلق وينطفئ الجهاز
 - ٦- عند فتح البلوتوث ينطفئ الجهاز ويعمل من نفسه.
 - ٧- عدم الاقتران بالأجهزة المجاورة.
 - ٨- عند تشغيل البلوتوث يرجع إلى القائمة الرئيسية.

■ الصيانة:-

- ١- فرمته الجهاز
- ٢ فحص البلوتوث عن طريق الشفرة #٢٨٢ *
- إذا ظهر ip البلوتوث على شكل حروف وأرقام فان العطل من البرمجة.
- إذا ظهر عنوان البلوتوث على شكل علامات استفهام او أصفار فان العطل يحتاج إلى الصيانة.
- في حالة البرمجة عمل ضبط مصنع او عن طريق بوكسة البرمجة إصلاح البلوتوت بالغط على rapt.
 - ٣- تتبع عناصر مسار البلوتوث وخاصه فلترو <u>IC</u> البلوتوث تسخين مع التحريك مال استبداله .



• مسار لوحه المفاتيح


■ أعطال مسار لوحه المفاتيح:

- ١- المفاتيح لاتعمل إما بشكل عمودي ا وافقى.
 - ٢- لوحه المفاتيح فيها تعليق.
 - ٣- لوحه المفاتيح لاتعمل كاملة.
 - ٤- بعض الأزرار لاتعمل
 - ٥- عند الضغط على رقم يظهر رقم اخر.

■ الصيانة:

- ١. تنظيف لوحه المفاتيح من إي أكسدة او كربتة.
 - ٢. تنظيف القصدير الدائري او استبداله.
 - ٣. تغيير لوحه المفاتيح إن كانت قابله للتغيير
 - ٤. التأكد من كونكتر لوحه المفاتيح
- ٥. تتبع مسار لوحه المفاتيح وخاصة ايسى لوحه المفاتيح.
- ٦. اذاكان التعليق بعد إنزال البرنامج تقوم بانزال برنامج اخر يكون احدث
- اذالم تنجح الخطوات السابقه يكون العطل من المعالج فيتم تسخينه وتحريك مال استبداله .

• مسار لوحه المفاتيح في n95:




مسار الشاشة: (- LCD - DISPLAY CONNECTOR) ■ أعطال مسار الشاشة:


- ١. شاشه مكسورة في حاله السقوط على الأرض.
 - ٢. شاشه بيضاء والجهاز يرسل ويستقبل.
 - ٣. تقطع في بيانات الشاشة
 - ٤ ظهور شاشه والبيانات مقلوبة

■ الصيانة:

- ١- تغيير الشاشة في حاله الكسر.
- ٢- التجرية بشاشه أُخرى إذا كانت طافية.
 - ٣- التأكد من موصل الشاشة
 - ٤- التأكد من الفلاة كيبل إن وجد.
- ٥- التأكد من مسار البيانات وخاصه أيسى البيانات
- ٦- تسخين مع التحريك على ايسي المعالج المركزي (اخر عنصر يسبب عطل عدم وجود بيانات في الشاشة).
 - مسار بيانات الشاشة n8:



مسار الشاشة اللمس N8:



• مسار الاضاءه (DISPLAY illumination – key LED – LIGHT LCD)


■ أعطال مسار الإضاءه:

- ١- انقطاع الإضاءة في الشاشة .
- ٢- انقطاع الإضاءه في الكيبورد.
- ٣- انقطاع الاضاءة في الشاشة و لوحه المفاتيح.
 - ٤- انقطاع اوتقطع في الاضاءة.
 - ٥- الاضاءة تعمل بشكّل مستمر.

■ الصيانة:

- ١- التأكد من دايودات الإضاءة.
- ٢- التأكد من الشاشة ومن الكيبورد.
- ٣- التأكد من الفلات كيبل ووموصل الفلات كيبل في البورده.
- ٤- التأكد من مسار الإضاءة وخاصة ملف الإضاءة وايسي الإضاءة ودايود الإضاءة
 - ٥- التأكد من ايسى الباور تسخين مع التحريك مال استبدال.

• مسار الاضاءه في n8:



■ أعطال أقسام الموبايل

- أولا: أعطال قسم الإرسال والاستقبال:
 - أعطال IC الإرسال:-
- ١- يسبب تفريغ البطارية أثناء الإرسال والاستقبال.
- صيانة:-
- التأكد من البطارية
- التأكد من قسم الإرسال والاستقبال نقوم بتنظيفه بالتينا أو الفخاخ مع استخدام الفرشاة بشكل جيد
 - ما لم التسخين مع التحريك على (IC) الإرسال إذا لم يعطي نفعاً نقوم باستبدال (IC) الإرسال.
 - ملاحظة : عند تغيير (IC) الإرسال قد يظهر عطل جديد نقوم بإعادة تركيبة بشكل صحيح .
- ٢- عند تشغيل الجهاز بسبب ظهور شبكة كاملة ثم تنخفض التغطية بعد من خمس إلى عشر ثواني .
 - الصيانة:
- · التأكد من تغطية الشبكة التي تتبعها الشريحة لأن في بعض الحالات تكون التغطية من الشبكة معطلة.
 - نقوم بتنزيل ملف PM عن طريق البوكس.
 - التسخين مع التحريك على IC الإرسال.
 - استبدال IC الإرسال و تنزيل ملف PM جديد .
- تعريف ملف PM: هو ملف أساس في الجهاز يقوم بالأشراف على جميع العمليات التي تتم داخل الجهاز ومن أهم هذه العمليات:
 - ١- عملية الإرسال والاستقبال.
 - ٢- عملية الشحن.
 - متی یستخدم ملف PM:
 - فى حالة أعطال الشبكة قبل الصيانة .
 - عند تغيير C الإرسال أو C معالج الإشارة .
 - عند عمل مسح للفلاش
 - ٣ بسبب وجود شبكة وهمية وعند الاتصال جاري الاتصال ثم يفصل .
 - الصيانة:
 - التأكد من خدمة الشبكة بتغيير شريحة أخرى والاتصال.
 - تنزیل ملف PM.
 - التسخين مع التحريك على ١٦ الإرسال ونسبة النجاح ٧٠% يشتغل .
 - إذا لم ينتهى العطل نقوم باستبدال IC الإرسال .

■ أعطال C مفتاح الهوائي:-

- ١- عطل بسبب ضعف الشبكة.
- الصيانة:
- التأكد من هوائى العظمة
- التأكد من مسار الهوائي في البوردة .
- التأكد من C مفتاح الهوائي تسخين مع تحريك أو استبدال.
 - ٢- عطل بسبب فقدان الشبكة نهائياً.
 - الصيانة:
- بعد التأكد من الهوائي الخارجي وتلامسان الهوائي و مسار الهوائي سجي التأكد من الأتي :-
 - IC مفتاح الهوائي تسخين مع تحريك أو استبدال
 - التأكد من فلتر 900MHZ استبدال.
 - التأكد من فلتر الإرسال استبدال
 - الناكد من IC معالجة الإشارة تسخين مع تحريك أو استبدال
- أولاً: تنفع الخطوات السابقة نقوم با لتسخين و تحريك على IC الباور ولا يتم تغييره في أعطال الإرسال أو أعطال الشبكة.

■ أعطال قسم معالجة الإشارة:

أولاً: أعطال IC معالج الإشارة

- ١- يسبب عند تشغيل الجهاز تظهر رسالة (الهاتف لا يدعم الجهاز مع مصاحبة فقدان الشبكة).
 - الصيانة:
- الجهاز بحاجه لإنزال برنامج.
- استبدال فلتر 900mhz لأنه يسبب هذه العملية
- تسخين مع التحريك على ١٥ معالج الإشارة ما لم نقوم باستبداله .
 - ٢- يسبب عطل عام في الجهاز و منه:
 - أ- بطئ في تصفح القوائم
 - ب- بطئ في عملية الشحن .
 - ت- بطئ في صوت النغمات.
- ث- تلاعب في الشبكة ظهور و اختفاء بشكل مفاجئ.
- ملاحظة هامة :- لا يكون العطل من IC معالج الإشارة RF إلا إذا اجتمعت كل النقاط السابقة في وقت واحد بلا استثناء.
 - الصيانة:-
 - التأكد من كرستالة الوقت والتاريخ B التي توجد دائماً جوار IC الباور.
 - . التأكد من IC معالج الإشارة تسخين مع تحريك أو استبدال.
 - ٣- يسبب فقدان شبكة بشكل تلقائى أو نهائياً .
 - الصيانة:-
 - التأكد من الهوائي الخارجي وتلامسات الهوائي و مسار الهوائي .
 - . التأكد من IC مفتاح الهوائي تسخين مع تحريك أو استبدال
 - التأكد من فلتر 900mhz استبدال
 - التأكد من فلتر الإرسال استبدال.
 - التأكد من ١٦ معالج الإشارة تسخين مع تحريك أو استبدال.
- ٥- إذا لم تنفع الخطوات السابقة نقوم بالتسخين والتحريك على ١٥ الباور ولا يتم تغيير الباور في أعطال الإرسال
 - ٤- الصيانة: اء الجهاز في حالة التلاعب به .
 - الصبانة:-
 - تركيب ١٦ معالج الإشارة بشكل سليم أو نقوم باستبداله .
 - ملاحظة : IC الهاجر RF لا يسبب انطفاء الجهاز إلا بفعل فاعل .

- ٥- في بعض أجهزة يسبب ظهور رسالة تأكد من خدمة المعلومات مع مصاحبة فقدان الشبكة أما إذا كانت الشبكة صالحة والجهاز يرسل ويستقبل فلا توجد ضرورة للصيانة وأما إذا كانت مصاحبة لفقدان الشبكة فنتبع:
 - الصيانة:-
- ضبط مصنعی یدوی
- ضبط مصنعى عن طريق البوكس.
 - إنزال برنامج كامل .
- التأكد من فلتر 900mhz استبدال
- . التأكد من IC معالج الإشارة تسخين مع تحريك أو استبدال .

■ ثانياً: أعطال كرستالة الطاقة (مولد إشارة العمل) B

• ملاحظة: لا تعطل كرستالة الطاقة إلا في حاله انخلاعها أو انخلاع غطائها المعدني وتوجد دائماً في قسم معالجة الإشارة وإذا عطلت تسبب انطفاء الجهاز.

■ صيانتها: استبدالها

• ثالثاً: أعطال مولد إشارة النظام:

أعطاله : لا تتعطل إلا في حالات نادرة جداً و إذا عطلت تسبب :

- إن الجهاز يستقبل ولا يرسل.
- الصيانة:
- التأكد من خدمة تحويل المكالمات من ضبط الجهاز.
 - التسخين مع التحريك أو استبداله.

■ أعطال قسم التحكم والمعالجة.

• أعطال أيسى الباور:

- ۱- يسبب ظهور رسالة الهاتف مقيد (PHONE RESTRECTED)
 - الصيانة:
- يقوم بإخراج الشريحة من الجهاز وندخل الرمز #٦٠ * سيظهر لنا الرقم التسلسلي
 - إذا ظهر بشكل سليم يعتبر أن الجهاز بحاجة إلى برمجة أو فك شفرة دولية
- إما إذا كان الرقم التسلسلي مضروب فالجهاز بحاجة إلى تغيير ١٦ الباور وتنزيل برنامج ورقم تسلسلي جديد
 - وإذا نزعنا C الباور من جهاز أخر اي مستخدم نقوم بنزع الفلاش الرئيسي وتركيبة مع C الباور في الجهاز العاطل ونقوم بتنزيل برنامج فقط إما الرقم التسلسلي فيكون مصاحب و متطابق بين C الباور والفلاش الذي يتبعة .
 - ٢- عند تشغيل الجهاز نلاحظ أن الجهاز يعمل لمدة ٣٠ ثانية بالضبط وينطفي .
 - الصيانة:
 - نقوم باستبدال الباور وتنزيل برنامج جديد ورقم تسلسلي
 - "- عند تشغيل الجهاز بعد تركيب البطارية تظهر رسالة (LOCAL MODE TEST MODE) الصيانة :
 - التأكد من خط BSI خط الاحساس في البوردة أي مسار BSI
 - ٤- عند تشغیل الجهاز یظهر رسالة لا یشحن بدون إن توصل الشاحن .
 الصیانة :
 - التأكد من دايود زينر (كرستالة) استبدال .
 - التأكد من العناصر المتصلة بالأرضى يمكن إزالتها فقط في مسار الشحن.
 - تغيير IC باور جديد وتنزيل رقم تسلسلي جديد وبرنامج كامل.
 - عند توصیل الشاحن یظهر رسالة لا یشحن .

الصيانة:

- التأكد من دايود زينر ومسار الشحن العناصر الأرضية
- · وإذا لم تنفع نركب IC باور جديد وتنزيل رقم تسلسلي جديد

٦- عدم التحسس بالشحن .

■ الصيانة:

- التأكد من الشاحن والبطارية
 - التأكد من بيت الشاحن
 - التأكد من التلامسات
- التأكد من مسار الشحن وخاصة العناصر المرتبطة بالمسار لأنها تسبب فصل وعدم تحسس
 - تسخين مع التحريك على ١٦ الباور ما لم نقوم باستبداله.
 - ٧- يسبب أعطال المسارات المرتبطة به مثل:-
 - مسار مفتاح التشغيل
 - مسار الشحن .
 - مسار الهزاز
 - مسار الجرس
 - مسار المكرفون
 - مسار السماعة
 - مسار الشريحة

ملاحظة: IC الباور أخر عنصر يسبب عطل العناصر السابقة .

■ الصيانة: تم شرحها سابقاً.

- ٨- يسبب عطل عند تشغيل الجهاز تظهر رسالة (contact Service)
 - وهذا العطل يكون متصل بين IC الباور وIC الفلاش ا

- نقوم بتنزيل برنامج أكثر من مرة و أكثر من إصدار مثل إصدارات (٧4.8, ٧5.20) .
 - نقوم بعمل Erase Flash
- نقوم بخفض سرعة التنزيل في البرنامج من خيار Speed فسيظهر لنا خيار Fast نغيره إلى Normal .
 - نقوم بالتسخين على IC الباور مع التحريك
 - ما لم نقوم بنزعه وزراعة الارجل بشكل صحيح با الكاوية أو بعدة GPA وإرجاع IC الباور إلى مكانة
 - ما لم نقوم بالتسخين على ١٦ الفلاش مع التحريك
 - ما لم نغير ١٢ باور جديد وتنزيل رقم تسلسلي جديد وبرنامج كامل .
 - إذا أردت التأكد من إن العطل من ١٦ الباور قم بالضغط على منطقة ١٦ الباور من على الغلاف الخارجي الموبايل فإذا ظهرت اختلافات في العطل المصاب بت الجهاز فان العطل من ١٦ الباور فنقوم بالتسخين مع التحريك .

- ٩- الصيانة: على الأزرار بشكل سريع يعلق الجهاز ثم ينطفئ ثم يشتغل تلقائياً وخاصة في أجهزة يمن موبايل
 - الصيانة:
 - تسخين مع التحريك على ١٥ الباور واستخدام الفلاكس بشكل مكثف
 - · ١ فقدان الشبكة نهائياً خاصة في بعض الأجهزة .
 - الصيانة:

- إتباعالخطوات: ل ٢ من أعطال IC ANT SWITCH + تسخين مع التحريك .
 - وهذه الخطوات :
 - التأكد من الهوائى الخارجي وتلامسات الهوائي .
 - التأكد من IC ANT SWITCH + تسخين مع التحريك أو استبدال.
 - التأكد من فلتر GSM 900 استبدال .
 - التأكد من فلتر PA استبدال .
 - التأكد من RFIC معالج الإشارة تسخين مع التحريك ما لم استبدال.
- تسخين مع التحريك على IC الباور ولا يتم استبدال IC الباور في أعطال الشبكة .
 - ١١- عطل يسبب انطفاء الجهاز بشكل كامل:
 - التأكد من:
 - البرمجة
 - IC الباور
 - المعالج المركزي
 - cالفلاش
 - IC الإقلاع

• أعطال ١٦ المعالج المركزي:

١- يسبب عدم ضغط الأزرار إما بشكل افقى أو عمودي .

■ الصيانة:

- نفس خطوات الصيانة للوحة المفاتيح العطل (١) وهي :
 - o التأكد من ضغاط الأزرار تنظيف بالتينا
 - التأكد من الكيبورد
 - التأكد من موصل الكيبورد
 - التأكد من الفلاة كيبل إن وجد
 - التأكد من مسار الكيبورد و خاصة IC الأزرار
- التأكد من المعالج المركزي تسخين مع التحريك أو استبدال.
 - ٢- يسبب عدم وجود بيانات في الشاشة.

■ الصيانة:

- نفس خطوات الصيانة لأعطال مسار بيانات الشاشة وهي:
 - التأكد من الشاشة بالتبديل
 - التأكد من موصل الشاشة .
- التأكد من الفلاة كيبل إن وجد وموصل الفالتحريك أومتواجد في البوردة .
 - التأكد من مسار بيانات الشاشة وخاصة IC البيانات .
 - التأكد من IC المعالج المركزي تسخين مع التحريك أو استبدال.
 - ٣- الصيانة: اء الجهاز وعند تنزيل البرنامج يعجز عن قراءة IC الفلاش .

- التأكد من كيبل البرمجة.
- التأكد من] المعالج المركزي تسخين مع التحريك .

- ٤- يسبب أعطال الدوائر المرتبطة بت وهي:
- الذاكرة
- الكاميرة
- بيانات الشاشة
 - الكيبورد
 - البلوتوث
 - GPS •
 - Wi Fi •
- ٥- يسبب انطفاء الجهاز وعند تنزيل البرنامج يقبل عملية الفحص ويفصل قبل عملية التنزيل وإذا نزل حتى ١% فليس العطل من المعالج المركزي بل العطل من ١٦ الفلاش لأنه إذا كان عاطل لا يقبل اي نسبة من التنزيل .

- · تسخين مع التحريك على IC المعالج المركزي ما لم استبدال بعد التأكد من الخطوات السابقة
 - ٦- يسبب انطفاء الجهاز نهائياً:
 - الصيانة:
 - نفس عطل IC الباور رقم (١١) وعطل ANT SWITCH رقم (٢) وهي :-
 - التأكد من الهوائي الخارجي وتلامسات الهوائي .
 - التأكد من IC ANT SWITCH + تسخين مع التحريك أو استبدال .
 - التأكد من فلتر 900mhz استبدال .
 - التأكد من فلتر PA استبدال.
 - التأكد من RFIC مالج الإشارة تسخين مع التحريك ما لم استبدال
- تسخين مع التحريك على C الباور ولا يتم استبدال C الباور في أعطال الشبكة وبعدها تسخين مع التحريك على C المعالج المركزي ما لم استبدال.
 - ٧- يقبل البرنامج إلى الاخير ولكن لا يعمل الجهاز
 الصيانة:

 - تسخين مع التحريك على IC المعالج المركزي ما لم استبدال

• أعطال ايسى الرام:

١- يسبب الجهاز يقبل البرنامج لكن لا يقبل عمل ضبط المصنع .

■ الصيانة:

- التأكد من كرستالة التوقيت استبدال
- ما لم التسخين مع التحريك على ايسى الرام ما لم استبدال .
- ٢- يسبب انطفاء الجهاز في حالة التلاعب بت أو استبداله بشكل خاطئ .

■ الصبانة:

- الحذر من التسخين علية و إذا قمت بالتسخين علية فيجب التركيز بشكل كبير
 - أو استبداله وتركيبة بشكل صحيح.
 - ٣ يسبب عند كتابة رسالة طويلة ينطفى الجهاز.

■ الصيانة:

- إنزال برنامج كامل ،
- تسخين مع التحريك ما لم استبداله في حالات نادرة

الصيانة: عند الدخول إلى التقويم أو إلى التطبيقات أو الألعاب ينطفي الجهاز ثم يشتغل

■ الصيانة:

- عمل ضبط مصنعي بالبوكس وقبل كل هذا نقوم بحذف البرنامج الذي يسبب انطفاء الجهاز .
 - ملاحظة: ايسى الرام لا يعطل إلا في حالات نادرة جداً.

■ أعطال IC الفلاش:

١- يقبل تنزيل البرنامج ولكن إلى مستوى معين ثم يفصل

■ الصبانة:

- التأكد من موصل البرنامج أو البرمجة .
- تنزيل برنامج بإصدار احدث من البرنامج المتواجد
- تسخين مع التحريك على ايسى الفلاش ما لم استبدال
- un known أو noname عملية الفحص ظهور رسالة

الصيانة: تسخين مع التحريك على ايسى الفلاش ما لم استبدال

43



مقدمة:

- اليكم دوره صيانة الأجهزة الصينية
 بشكل علمي بسيط نتعرف فيها على مكونات بورده الأجهزة الصينية ومعرفه الأيسيهات ووظائفها وطريقه
 عملها ومراحل سير البيانات بتا وأيضا سنتعرف على التشابه بين الأجهزة الصينية وأجهزه لنوكيا وأيضا
 الأعطال الشائعة
- قبل أن نتعرف علي مكونات البوردة الصينية لابد أن نعرف انه يوجد أكثر من فئة من فئات المعالجات وأشهرها MTK و Spread وهي المنتشرة الآن في الأسواق وأمثله لتلك الفئات الاجهزه ذات معالجات ال MTK وهي الأشهر انتشار وأسهل معامله

إما عن أجهزه ال SPREAD ، مثل الدورادو و غيرها:

أهم انواع المعالجات:




وتختلف مكونات البوردة لفئتي ال SPREAD, MTK في بعض الاختلافات كخطوط وايسيهات التغذيه وأيضا تختلف في السوفت وير وخواصه.

مكونات البوردة الصينية في فئة MTK




- أولا: أي سى التغذيه الرئيسى
- (المعالج) MTK ARM :
 - ويوجد منه أكثر من موديل
- ويختلف في الرقم وأشهرهم
- . واكثرهم انتشارا ۲۲۲۹، ۲۲۲۹
- وهو المغذي الرئيسي لجميع القطع بالبورده وأيضا يتم معالجه البيانات بين تلك الأي سي وأي سي الفلاش اللذي سوف نتحدث عنه.
- لذلك يمكننا القول انه معالج (Processor)لكن لا ننسى أنه بالمقام الأول اي سى تغذيه رئيسى



وبما أنه أي سي تغذيه
ومعالج فكثيرا ما يسبب المشاكل
وتكون معظم الأعطال منه ولا تحتاج
إلي تنزيل سوفت وير بعد تغيير تلك
الأي سي وسوف نتعرف بالتفصيل علي القطع
أللتي تتغذي عليه والنقاط الهامة الموجودة بت
وسنقوم بتشريح كاااااامل للأي سي

وهذه صوره توضح البيانات الموجودة علي الأي سي من الخلف والتي بتا معلومات عن الاي سي مثل الموديل و التاريخ ...الخ



MT6226A: Part No. DDDD: Date Code

###: Subcontractor Code

LLLLL: Lot No

تاليف واعداد: أ/رضوان احمد الماورى

برنامج صيانه وبرمجه الموبايل



- وهو الأي سي اللذي يحمل السوفت وير ويوجد منه أكثر من نوع منتشر في الأجهزة أو في الاصح يوجد أكثر من شركة تنتج هذه الأيسيهات وهي INTEL ,SPAINSION SAMSUNG ,TOSHIBA, ولهم مساحات مختلفه8,16,32,64 ميجا بيت

- ويتم معرفه حجم الأي سي واللذي يساعدنا في اختيار الفلاش المناسبة عن طريق التالي فتح برنامج الاسبايدر مان والضغط على زر Boot وبعد انتهاء التحميل Loading يظهر لنا البيانات التالية أو في أي بوكسات أخرى لاحظ

معي هنا في الصوره



رقم ۱ هنا نوع الفلاش رقم ۲ هو حجم الفلاش وتظهر هذه المعلومات عند

عمل boot أو read أو flash وبدون هذه البيانات لايقدر البرنامج على

عمل فورمات للهاتف اتوماتيكيا

ولابد من كتابه الأدرسات يدويا

ولاحظ أيضا كلمه Target code واللذي يكتب أمامها 6226 وهو موديل الأي سي اللذي تحدثنا عنه سابقا ايسي المعالج

- وغالبا في الصيني الفلاش والرام مدمجين مع بعض. ويوجد بشكل مستطيل ويكون بجوار المعالج غالبا. ويوجد أكثر من شكل لايسى الفلاش منها:

الشكل الأول وهو موجود في ألأجهزه القديمة نسبيا (وأجهزه الأس بريد دائما مع اختلاف الحجم والنوع(مثل N82



الشكل الثاني SPAINSION وهو منتشر في بعض الاجهزه ال



ويسبب الكثر من المشاكل أيضا والتهنيج في الاجهزه وأيضا ظهور تلك الرسالة عند محاوله تنزيل السوفت وير أو إقرائه أو فورمان ...الخ



* وليس ظهور هذه الرسالة تأكيد لتلف إي سي الفلاش بل في أكثر الحالات تكون بسب إي سي التغذية السابق والذي وليس ظهور هذه الرسالة والذي بدوره يغذي إي سي الفلاش وعند انقطاع هذا الجهد يتم ظهور هذه الرسالة

ملخص حاله الجهاز عند ظهور هذه الرسالة


-1إما إي سي الباور arm mtk لا يغذي إي سي الفلاش وتظهر هذه الرسالة نتيجه لعدم قدره البرنامج علي عدم قرائه المعلومات السابقة (حجم الاي سي نوعه الخ (وبالتالي لايقدر البرنامج علي القيام بأي عمليه للهاتف ويظهر هذه الرسالة

-2الحاله الثانيه وهي تلف إي سي الفلاش نفسه أو الحاجه إلي التسخين نتيجه الصدمات اوالجهاز ...الخ من المشكلة

ملاحظه:

- في جميع الاجهزه التى لايوجد فيها ايسي باور يكون مدمج في ايسي المعالج المركزي ويعمل عمل الباور والمعالج.

ثالثا: أي سي التغذية Mt6318a (ايسي الباور إن وجد) وهو المسئول عن تغذيه معظم القطع أللتي لا تتغذي علي إي سي التغذية السابق Arm



وهذه صوره تفريغ الأي سي

	1	2	3	4	3	6	7	ж	9	10	
Α	100,00	CI»	EJ+	9-	en e	F9,90.	BLOO.		ewitin	BAT, BACKLI P	A
n	500,00	NO.	CA,KP	DC,DV		сқи	RETURN		262	sur _i m	п
c	448	10,8	APPEA	UOL		SAM.	tining.	-	11C 366	-	c
D	1310	GDRV USB	nee-	1004	manus.	-	1000	11100	mee		р
E	AE	ж	- Marie	-			1003	ohm	VII,ML	STREET, STREET,	Ε
F	VBATT	men	inter-	nini			initial .	sees	Kener		F
G		3012	one	.0001	- some	SHIE.	MALE	зиск	SHCER.	AAN	G
ij	e kina	982.1	MELA JAN	last.	hama -5007	-	MAC)		MM VOC	100	ļI
J	400			Valuet	AUDE	ACES	-miles	SHEAT.		-	j
к	- 10	*****	-	VMINU.	680	Sessi	FACE NET	100	200	MOX.	К


وهذا الأي سي رئيسي لكل من

- (1) نقطه مفتاح الباور Pw On إي أسفل هذا الاي سي يتم تفريغ الفولت ليشعر بت باقي الجهاز
 - (2)- تغذيه أضاءه الشاشة بأكملها دون إي وسيط (من الآي سي لأضاءه مباشرا)
 - (3) دائره الشحن .

أذن يوجد ٣ طرق رئيسيه في التغذية هما

- (1) الأي سى الرئيسى Mtk Arm
 - (2)- أي سي التغذية Mt6318a
- (3)- خط الفولتيه Vbat لتغذيه القطع أللتي تحتاج فولت بطارية مباشرا مثل PF الشبكة

رابعا: أي سى البطاقات




ويوجد منه نوعان منتشران النوع الأول وهو Mtk 6302 وهو الموجود بأجهزة السياحي و الرفاهي k900,


Mtk6302

* ويمر من أسفل هذا الأي سي نقطه مفتاح الباور Pwr On لذلك في بعض الأحيان يسبب فتح الجهاز تلقائيا والمفاتيح لا تعمل كلها

ويوجد له اتجاه ويوجد دائما بجوار كونكتور الكارت Sim Connector وهذا شكله علي البوردة



وهذه ألصوره توضح التوصيلات بين الأي سي والبطاقة ١ والبطاقة ٢



وكما يتضح لنا بالصورة إن بيت الكارت يأخذ ٣ بن من الآي سي والباقي هما (فولت وارضي ونقطه من أسفل الأي سي الرئيسي(

النوع الثانيmt6305

والأصح انه ليس إي سي بطاقات بل هو إي سي تغذيه ومسئول أيضا عن البطاقات ويتوفر هذا الاي سي في الاجهزه التي لا يوجد بتا الاي سي السابق وفي الغالب لا يوجد إي سي Mt6318a في الاجهزه أللذي يتوفر بتا هذا ألأي سي

PRIC

- أي يوجد بالبورده إما إي سي - أي مدين المورده إما إي سي المورد المورد

mt6318a, mt6302ويكون

mt6318a مسئول عن(V Sim


تغذيه الشريحة بالفولت المناسب)

أو إي سى واحد وهو


mt6305 ومسئول عن التغذية وباقي الأرجل وهذه صوره للأي سي

وموضح عليها أرجل الشريحة والتغذية

وهذه صوره بسيطة توضح الفرق بين الأجهزة أللتي يتوافر بنا الاي سي mt6302 والذي لا يتوفر بنا ألأي سي




MT6305BN



VBA


Von



خامسا أي سي البلوتوث: يوجد بتا أكثر من نوع وشكل لأي سي البلوتوث في الأجهزة الصينية الأجهزة
 إليكم بعض إشكال ألأى سي









تاليف واعداد: أ/رضوان احمد الماوري

برنامج صيانه وبرمجه الموبايل



تحميل المزيد من الكتب


www.learn-barmaga.com

إنضم لصفحتنا على الفايسبوك

https://www.facebook.com/barmej.dz2/

سادسا: دائرة الشبكة تتكون دائره ألشبكه في معظم الأجهزة الصينية من(١) - RF ودائما يكون من نوع MT6129C أو MT6139

وهذه صور لهما



(2) حفتاح الهوائي. الأنتنه سويتش LM-D518S2-2 ويوجد لها أكثر من شكل





TCVCXO 26MHz الطاقة - (٣)





وهى غنية عن التعريف وله ٤ أطراف فقط وهما:

Gnd -1

OSCOUT-2 VCONTROL-3

vcc-4

ثانيا ً: PF الشبكة:

وهو الأهم وهو الكثير ما يتلف

ويسبب مشكله الطواري أو


لا يوجد خدمه ويختلف شكله من جهاز

إلى أخر لكن أكثرهم انتشارا هو AWT6146


وهو الموجود في بعض الاجهزه المنتشرة.

وسوف نتطرق اليه بشكل اكبر وأوسع حيث هو أهم الأشياء في دائرة ألشبكه في الاجهزه الصينية وتكون أكثر الأعطال بسبيه

ويوجد له شكلان يحملان نفس الرقم والموديل أحدهم مربع والأخر مستطيل ومتوافرين بكثرة في الاجهزه أللذي تم ذكرهم من قبل وهذه صوره له



مسار الشحن واع طالة:



ارجل البطارية

مسار الشحن في جهاز من نوع ZTC



تاليف واعداد: أ/رضوان احمد الماوري

برنامج صيانه وبرمجه الموبايل




- أعطال الشحن:
- ١- رسالة "وصلة الشحن غير جيدة ".
 - ٢- عدم التحسس بالشحن .
 - ٣- رسالة " البطارية الدنيا معلقة ".
 - ٤۔ شحن وهمي
 - ٥- تفريغ البطارية إثناء الشحن
 - ٦- وبقيه أعطال الشحن في لنوكيا

الصيانة:


- التأكد من الشاحن والبطارية ومدخل الشحن .
- تتبع عناصر دائرة الشحن وخاصة منظم الشحن استبداله لالة يسبب مع
 - مالم يكون العطل من ايسي الباور إن وجد مالم المعالج المركزي .

إشكال مسار الجرس على البوردة:







- مكونات مسار الجرس











■ أعطال الأجهزة الصينية:

- ظهور خطوط على الشاشة أو تقطع أو عدم ظهور بيانات.
 - ٢ عطل سخونة الجهاز عند الشحن.
 - ٣ الاستهلاك السريع للبطارية .
 - ٤ الشحن الوهمي.
 - ه الشحن العكسى .
 - ٦ عطل الانطاء المفاجئ
- ٧ الجهاز يعمل بشكل طبيعي وعند تركيب الشاحن ينطفئ ولايعمل الابعد عمل فورمان .
 - ٨ عطل الجرس والسماعة والمايك.
 - ٩ عطل ضعف شدید فی شبکة ٩
 - ۱۰ ضعف شدید او بحث فی شبکة cdma
 - ۱۱ جهاز یسخن بشکل مستمر
 - ١٢ عطل الأزرار بشكل عمودي ا وافقى او منفرد او عشوائي
 - ١٣ عند فتح الكاميرا تظهر رسالة " الكاميرا غير مستعدة "
 - ٤ ا عطل جار ي تشغيل الهاتف الاحتياطي ا و نظام cdma
 - ١ رسالة " ادخل بطاقة gsm " والبطاقة موجودة في الجهاز .
 - ١٦ رسالة " ادخل بطاقة cdma " والبطاقة موجودة في الجهاز .
 - ١٧ عطل تفريغ البطارية .
 - ١٨ ظهور رسالة طوارئ فقط
 - ١٩ عند إجراء اتصال تظهر رسالة فشل الاتصال
- ٠٠ عند تشغيل الموبايل بدون بطاقه يعمل بشكل سليم ومع البطاقة عندا لتشغيل وظهور أبراج ألشبكه ينتفى الجهاز مباشرة (عطل ايسى الإرسال)

■ أعطال ايسى الباور:

- ١- يسبب انطفاء الجهاز.
- ٢- يسبب تشرى الجهاز .
- ٣- عند توصيل الشاحن ينتفى الجهاز
- ٤- يسبب ظهور رسالة وصله الشحن غير جيده أو رديئة
 - ٥- يسبب تفريغ البطارية
 - ٦- يسبب أعطال ألشبكه
- ٧- يسبب ظهور رسالة طوراى فقط وهنا يكون أخر عنصر يسبب هذه المشكلة
 - ٨- يسبب عند إجراء الاتصال تظهر رسالة فشل الاتصال
 - ٩- يسبب ظهور رسالة البطارية الدنيا مغلقه
 - ١٠ يسبب أعطال الشحن

■ الصيانة:

- بشكل عام / أولا عمل فورمان عن طريق البوكس
 - إنزال برنامج
 - تسخین مع التحریك على ایسي الباور
- استبدال ايسي الباور مالم نذهب إلى ايسي المعالج المركزي
 - تسخین مع التحریك مالم استبدال

■ أعطال ايسي المعالج المركزي:

- ١- الجهاز ليعمل إلا بعد عطف البرود أي الظغظ على الغلاف
 - ٢- انطفاء مفاجاء للجهاز
 - ٣- تعليق في الجهاز (بطي عام في الجهاز)
 - ٤- يسبب عمل أعاده تشغيل الجهاز بشكل تلقائى ومستمر
 - ٥- يسبب أعطال الدوائر المرتبطة بت
 - ٦- لايقبل إلا شريحه واحده
 - ٧- عند تشغيل الجهاز يعمل أعاده تشغيل
- ٨- يسبب أعطال الشحن أحيانا عندما يكون ايسي الباور مدمج مع ايسي المعالج
 - ٩- يسبب أعطال ألشبكه (أي ظهور رسالة الخدمة غير متوفرة)
 - ١٠- يسبب الجهاز لايقبل البرمجة
 - ١١- يقبل البرمجه ولكن ليعمل
 - ١٢ يسبب انطفاء الجهاز بشكل نهائي.

- عمل فورمان عن طريق البوكس
 - إنزال برنامج كامل
- تسخين مع التحريك على ايسى المعالج مالم استبداله

- أعطال المعالج المركزي في نظام CDMA يمن موبايل
 - ١- يسبب ظهور رسالة جارى تشغيل نظام الهاتف الاحتياطي.
 - ۲- لایقبل شریحه cdma
 - ۳- شبكه و هميه في شريحه نظام cdma .
- ٤- يسبب شرت خفى في الجهاز ويسبب هذا الشرت تفريغ البطارية بدون استخدام الموبايل
 - ٥- يسبب جاري البحث عن ألشبكه في نظام يمن موبايل
 - ٦- يسبب التعليق على شعار الجهاز عند التشغيل
 - ٧- يسبب ظهور رسالة خطى في الرقم التسلسلي
 - ٨- يسبب ظهور رسالة أو كلمه يمن موبايل بدون أبراج ألشبكه

■ الصيانة:

- إصلاح عطل الهاتف الاحتياطي بواسطة برنامج
 - انزال برنامج كامل
- تسخين مع التحريك على ايسى المعالج الكويلكم مالم استبداله

■ أعطال ايسي الفلاش ()

- البرنامج بشكل سريع
- ٢- يسبب ظهور رسالة خطا في النظام
- ٣- يسبب ظهور رسالة خطا في الشريحة
- ٤- يسبب ظهور رسالة خطا في الرقم التسلسلي
 - ٥- لايقبل تنزيل البرنامج
 - ٦- يفصل عند تحميل البرنامج
 - ٧- التعليق على شعار الجهاز
- ٨- عند تنزيل البرنامج يقبل الفحص ولكن تظهر رسالة (hwk unknow*)
 - ٩- يظهر رسالة لم يتم التعرف على المنتج

■ الصيانة:

- عمل فورمان عن طريق البوكس
 - إنزال برنامج كامل
- تسخين مع التحريك على ايسى الفلاش مالم استبدال
 - ثانيا: ايسى الفلاش في نظام cdma
- يسبب عند تشغيل الجهاز ظهور رسالة جاري تشغيل نظام الهاتف الاحتياطي
 - لايقبل شريحه cdma
 - أخر عنصر يسبب التعليق على شعار الجهاز.


■ الصبانة

- إصلاح عطل الهاتف الاحتياطي عن طريقه برنامجة
- التأكد من مدخل الشحن وخاصه مدخل usb وذلك بنزعه ثم التشغيل
- إذا استمرت المشكلة تسخين مع التحريك على ايسي المعالج المركزي الكولكوم مالم تسخين مع التحريك على ايسى الفلاش الخاص بنظام cdma
 - مالم استبدال ايسى المعالج المركزي الكولكوم
 - _ مالم استبدال ايسي الفل

برمجة الإجهزه الصينية:

بوكس الفوكانو(volcano box)

- تعریف البوکس (BOX):
 هو عبارة عن جهاز الكتروني يعمل كوسيط بين الهاتف والكمبيوتر.
 - اسباب البرمجه:
 - ١ عند التحديث (برنامج كامل)
 - ٢- عند التعريب (برنامج كامل)
 - ۳- عند تغییر ایسیهات معینه IC الفلاش uem
 - ٤- عند عطل ألشبكه
 - ٥- لازاله الفيروسات فرمته.
 - ٦- لعمل معايرة فك اقفال (ضبط مصنع)
 - ٧- لعطل البلوتوت
 - ٨- لاصلاح عطل الكاميرا في وضع الاستعداد (العملية فشلت)
 - ٩- في حاله ظهور رسائل الخطأ من الموبايل.
- أولا: نقوم بتنصيب برنامج التعريف من القرص الخاص بالبوكس أو تنزيله من الانترنت
 - تظهر لنا نافذه فنقوم بالظغط عليها أو على خيار التالي إلى إن تتم تحميل البرنامج.
 - ثانيا: تنصيب الواجهه الرئيسية للبوكس



اوامر واجهه بوكس الفولكانو:

الامر	عمله
Cheak	عمل فحص للجهاز
Read flash	نسخ الفلاشه الى الكمبيوتر
Write flash	كتابه الفلاشه الى الموبايل
Fomate	فرمته الموبايل
Nv editor	لفك رمز الحمايه الخاص بالمستخدم
Fix Emie	لاصلاج الرقم التسلسلي
Editor	للتعديلُ في اوامر في الجهاز
	ملف خاص
Explorer	استعراض منطقه المستخدم
user	
Fix soft	اصلاح عمليه السوفت
Pm edite	فك الشفره الدوليه
Nand /nor	نوع الفلاشه في بعض الاجهزه
Nand	من نوع نور
Nor	من نوع ناند
Spread	منفذ التفليش في عائله الاسبريد
Save place	مكان حفظ الفلاشه
	مدخل
Speed don	سرعه البوكس اثناء التنزيل
Start	لتنفيذ الاوامر المختارة
stope	التوقف عن تنفيذ الامر


• صيانه اجمره السامسونج

اولا:تشريح بورد سامسونج جالكسي(54):




Galaxy S4


. مخطط سير العمليات في الجالكسي S4




Samsung Galaxy S4 SHV-E300S



Disassembly – Main PCB, Bottom



برنامج صيانه وبرمجه الموبايل تاليف واعداد: أ/رضوان احمد الماوري



تاليف واعداد: أ/رضوان احمد الماوري برنامج صيانه وبرمجه الموبايل

-طريقه الفك والتركيب:






67





برنامج صيانه وبرمجه الموبايل تاليف واعداد: أ/رضوان احمد الماوري






70







يل تاليف واعداد: أ/رضوان احمد الماوري

برنامج صيانه وبرمجه الموبايل









- اعطال الجرس:
- لاتوجد نغمات نهائيا.
- صوت النغمات منخفض.
- احينا يعمل الجرس واحيانا لا يعمل
 - الصيانه:
- اذا كان صوت النغمات منخفض نقوم بتغيير تلامسات الجرس من العظمة عطل في الجرس افحص الجرس وقم بتشغيل

الموسيقي ورفعها الى اعلى مستوى

Yes

Yes

Yes

Yes

- تنظيف تلامسات الجرس في البورد.
- مالم فحص الملفات الاول والثاني في المسار اذا كان تالف استبدلة<mark>.</mark>
 - فحص مكثفات المسار والتالف يستبدل
 - مالم اعادة تلحيم الكونكتور على البورد.
- مالم استبدال الجرس. قم بتركيب الجرس مرة اخرى مالم قم باستبدال تلامسات الجرس الجرس

اعادة تلجيم الكونكتور على البورد او قم بتغيير No افحص كونكتور الجرس قم بتغييرة في حال الكونكتور على البورد


افحص الملقات المعلمة باللون الاحمر اذا كان تالف No


تغییر البورد


Yes

قم بتغيير ايسي الصوت رقم U902 - المحلمة باللون الاحمر المحلمة باللون الاحمر

www.learm-barmaga com | تعلم البرمجة | FB.com/barmej.dz









تاليف واعداد: أ/رضوان احمد الماوري


8-3-7 Receiver Part



اعطال المايك:


- ١- المايك لايعمل نهائيا.
- يعمل للتسجيل فقط ولكن لايعمل عند الاتصال.
 - ٣- يفصل اثناء المكالمه.












اعطال الواي فاي والبلوتوث:

- ١- اولا:الواي فاي :-
- الاشارة ضعيفة
- يتصللابالشبكة ولكن لاتستطيع التصفح او التحميل.
 - ٢- ثانيا :البلوتوث:-

Ļ


- عدم اكتشاف الموبايل.
- عدم الاقتران مع الاجهزة الاخرى.
 - عدم نقل الملفات بعد الاقتران. الصيانة:-
- تنظيف الهوائي الخاص بالواي فاي او البلوتوث الموجود على العظمة مالم استبدالة.



صيانه اجهزه الايفون


الفك والتركيب للايفون 5s:








85














- تشريح والتعرف على مكونات ايفون 5:-



• الاعطال وطريقه الصيانه في الايفون5:-




_ ۲



تاليف واعداد: أ/رضوان احمد الماوري برنامج صيانه وبرمجه الموبايل


■ عطل الشاشة اللمس



- أعطال الشاشة الاساسيه:
 - ظهور شاشه بیضاء
- لايوجد عرض في الشاشة نهائيا
 - ضهور خطوط في الشاشة
 - ضعف الاضاءه الخلفيه
 - لاتوجد إضاءة.


الصيانة:

- أولا التأكد من الشاشه
- تنظيف كونكتر الشاشة
- اعادة تلحيم كونكتر الشاشة
- مالم استبدال كونكتر الشاشة وهذا العنصر
 - قد يكون أخر مسببات هذا العطل



في عطل الاضاءة

كما هو موضح في الصورة التالية:




صيانة اجهرة HTC

• أولا: كيفيه الفك والتركيب لاغلب اجهزة الـHTC:


-: HTC ONE: مثال



















التعرف على مكونات البورد(HTC EVO 4G):



- A Broadcom BCM4329 integrating Wi-Fi, Bluetooth, and FM connectivity to provide speeds up to 50 Mbits/s in 802.11n.
- Seguans SQ1210 RF combo chip.
- Qualcomm's QSD8650 Snapdragon processor.
- FI Atmel's MXT224 Touchscreen controller.
- [] Qualcomm's RTR6500 CDMA2000 transceiver with GPS.
- Qualcomm's PM7540 power management IC.
- Samsung KBY00U00VM NAND Flash.
- Avago's FEM7758 front end module.
- Texas Instruments TPS65051 6-channel Powe Mgmt IC.
- Triquint TQM613029 CDMA PA-Duplexer Modul
- Bosch Sensortec BMA150 Digital, triaxial acceleration sensor

برمجة الايفونIPHONE

((IPhone

هو جهاز تنتجه شركة أبل. ويعتبر الآي فون من الهواتف الذكية. ويقوم بعدة وظائف منها مشغل ملفات وسائط متعددة من خلال تطبيق الكاميرا المقمية من خلال تطبيق الكاميرا والكاميرا الرقمية من خلال تطبيق الكاميرا وجهاد إنترنست سلوحي مسن خلال تطبيسق متصفح الإنترنست سلفاري.

تاريخ اجهزة الايفون و إصداراته

::الإصدار الأول (**2G**)

في التاسع من يونيو ٢٠٠٧ أعلن ستيف جـوبز ((الـرئيس التنفيذي لشركة أبل))

عن أول جهاز آي فون. وفي التاسع والعشرين من يونيو والعشرين من يونيو ٢٠٠٧ تم إصدار آي توامناً مع إصدار الآي فون



::الإصدار الثاني ((3G))

في الحادي عشر من يوليو ٢٠٠٨ قامت شركة أبل باصدار الجيل الجديد من هاتفها آي فون بإسم IPhone 3G والذي يختلف عن سابقه

> في أنه يدعم تقنية الجيل الثالث ويحتوي على نظام تحديد المواقع العالمي

> > **Assisted GP**





102

::الإصدار الثالث ((3GS))

قامتُ شركة أبل بطُرُح نسخة جديدة من الآي فون في الثامن من يونيو ٢٠٠٩م وقد سِّمي الجهاز IPhone 3GS حرف الـ (S) الزائد يشير إلى كلمة (Speed) والتي تعني السرعة . وتم إصداره بزيادات عن الإصدارات السابقة







ومن هذه الزيادات:

1-بوصلة.

-2تم إضافة خاصية العزل إلى الكاميرا وتصوير فيديو مع إمكانية تحريره.

-3التحكم عن طريق الصوت.

-4زيادة في الأداء والسرعة. (كيف تعرف الفرق في الشكل بين الـ ((3GS - 3G - 3G ::الإصدار الرابع ((4G))

تم اصداره في ٤٤ يُونيو ٢٠١٠م.

يحتوي ((IPhone 4G)) على

كاميرا ٥ ميغابكسل وكاميرا من الأمام

مصممة للمحادثات عبر الفيديو

مثل محادثات الفيس تايم

وتحتوى الكاميرا على فلاش ،



تالیف واعداد: ۱ / رضوان احمد الماوری

برنامج صيانه وبرمجه الموبايل



• الاصدار الخامس: : (4GS) - ۲۰۱۱م

- الاصدار السادس (5):



iPhone

- الاصدار السابع:ايفون(5c)



iPhone

الاصدار التاسع(6 IPHONE):



• الاصدار التاسع(IPHONE 6):







ماهو ::الجيلبريك::

تعريفه: هو برنامج يقوم بالتعديل على نظام تشغيل الجهاز ليزيل الحظر الموجود من قبل الشركة المطورة لهذا النظام ويسمح بتركيب برامج خارجية غير معتمدة من الشركة المصنعة، ويسمى كسر السجن لأن صانع نظام التشغيل وضع المستهلك في سجن ويمنعه من ان يقوم بتثبيت برامج خارجية الاعن طريقه هو فقط.

قانونية الجيلبريك: الجيلبريك قانوني مائة في المائة للأستعمال الشخصي ولا يمكن ان تجرم على فعله او امتلاك ادواته ويمكنك مراجعة مكتب القانون الفيدرالي للحفاظ على الحقوق بنفسك لتعرف انه لا شيئ ابداً في الجيلبريك وانه لا يعد إنتهاك لحقوق الشركات.



استخداماته: يستخدم الجيلبريك في تثبيت برامج غير معتمدة من الشركة المصنعة للجهاز وقد تكون هذه البرامج مجانية او مدفوعة الثمن. وتوجد به عده ادوات.

فوائده: يمكن الجيلبريك المطورون من عمل برامج تستغل مكونات الجهاز وتقوم بزيادة فوائده واحياناً يقوم المطورون بسد الإحتياجات التي تغفل الشركات المصنعة عنها.

أضراره: اضرار الجيلبريك عديدة مثل فوائده فهو سلاح ذو حدين اولها فقدان ضمان الشركة اذا علمت بأنك قمت بعمل جيلبريك ايضاً حين تقوم بعمل جيلبريك فانت تفتح جهازك للمطورين وتثق بهم ليضعوا برامج عليه بدون رقابة وقد يكون المطور لا يملك المهارة الكافية فيؤدي ذلك الى انقاص كفائة جهازك هذا غير الاحتمال الكبير لتعرض

جهازك للأختراق لأنه يكون في حالة مفتوحة وعير مؤمنة

ماهو ::السيديا:: الغرض من برنامج السيديا هو اضافة مصادر اخرى غير مصدر ابل ستور

من اجل تحميل البرامج.





الواجهة الرئيسية لبرنامج السيديا و تتكون من ٥ قوائم

Section وهي سرد البرامج حسب التصنيف

- Changes وهي سرد التحديثات الاخيرة للبرامج التي تم تحديثها
 - Manage وهي لأدارة وسرد البرامج التي تم تحميلها على آيفونك
 - Search وهي للبحث عن البرامج من اجل تحميلها او إزالتها
 - انواع الجليبريك مع الشرح بالتفصيل:

الخطوة الأولى: تنزيل البرنامج على الكمبيوتر رابط البرنامج

http://limera1n.com/limera1n.exe

الخطوة الثانية: ضغطتين بالماوس على البرنامج وتشغيله الخطوة الثالثة: اشبك الجهاز على الكمبيوتر الخطوة الرابعة: اضغط على Make it raln



الخطوة الخامسة: البرنامج بيضع الجهاز على الريكفري مود .. اتبع التعليمات التاليه

١- الخطوة السادسة: البرنامج يطلب ان تضغط على زر الباور والهوم مع بعض

الخطوة السابعة: يطلب منك البرنامج ان تزيل اصبعك من زر الباور (الاعلى)وتبقي اصبعك على زر هوم الخطوة الثامنة: البرنامج يضع الجهاز على DFU مود الخطوة التاسعة: سوف يظهر شعار البرنامج على الجهاز



Your jailbreak is done, turn it on when done. Untethered thanks to comex! Please go to limeral n.com and donate to support future development!!! If you paid anything for this software demand a refund. Available free from limeraln.com, funded solely on after the fact donations

Tunes

limera1n

Safari

Weather

iPod

Calendar

Settings

Mail

YouTube

Notes

Game Center

Phone


الخطوة العاشرة: اذا نجحت عملية الجيلبريك سوف تظهر لك الشاشة

الخطوة :11 يجب عليك اطفاء جهازك وتشغيلة وبتظهر لك ايقونة البرنامج جهازك بيضاء (اضغط عليها)

الخطوة:12 شغل البرنامج من جهازك واعمل داون لود لبرنامج السيديا بالضغط عليه وبيظهرك لك



خيارات من ضمنها داونلود بالاعلى




على

الخطوة :14 سوف تجد برنامج السيديا بايقونته المعروفة على جهازك وتقدر تزيل ايقونة limera1n بعد الانتهاء



٢- شرح بسيط لبرنامج
 Greenpois0n جيلبريك
 الخطوة الاولى: تنزيل البرنامج على
 الكمبيوتر وفك الضغط من الرابط
 - greenpois0n
 - Mmmm...pois0n

۳ الجلبريك 0.9.6rc16 الجلبريك



٤ - evasi0n7 الجليبريك للاصدار السابع:



؛ – جليبريك Pangu :



وهذه عناوین اهم مواقع السورسات (۱۹ المصادر):

http://cydia.myrepospace.com/Adslgateiphone

cydia.hackulo.us

cydia.xsellize.com

cydia.iphonecake.com

?repo.hackyouriphone.org

?iphone.gsm.vn

apt.pwncenter.com

repo.insanelyi.com

h7v.org

cydia.myarabicsource.com

cydia.heaveniphone.com

ilove-apple.com

111

برنامج صيانه وبرمجه الموبايل تاليف واعداد: أ/رضوان احمد الماوري

كيف تحميل التطبيقات من الايتونز الى الايفون:

اولاً: يجب ان تكون البرامج موجودة في كمبيوترك وتنقلها الى برنامج الايتونز

وعلى سبيل المثال نريد نقل برنامج السكايبي الي الايفون وهز الان في مكتبة الايتونز




- . نظعط على التبويب divice وعلى اسم الايفون:
 - وتروحون لقائمة الـApps
- نحدد البرنامج الذي نريدة من الشاشة التي تظهر في اليسار
 - ثم نظغط على الامر Sync او applay
- الان نلاحظ في اعلى شريط الحالة بانة يقوم بنقل التطبيقات التي قمنا بالتاشير عليها





أسفل).



كيف انشاء حساب مجانى في متجر شركة ابل

- افتح برنامج الآيتونز و تأكد أنك في

متجر الولايات المتحدة الأمريكيه (يمكنك تغير البلد من


- اختر متجر البرامج

(سوف تجد هذة الصورة على اليسار من أعلى).



٣- قم بالضغط على أحد البرامج المجانية (لكي نسجل بحساب مجاني)
 وليكن مثلا Skype ثم إضغط زر التحميل.

٤- سوف تظهر لك رساله إختر إنشاء حساب جديد



www.learn-barmaga.com

FB.com/barmej.dz ا تعلم البرمجة

للاستمرار إضغط على continue.

iTunes Store Terms & Conditions ٥- قم بالموافقة Please read and agree to these Terms & Conditions in order to use the illunes Store على الإتفاقيه التي تظهر على الصورة If the billing address of your payment information is not in the United States, click here $\ensuremath{\mathfrak{G}}$ iTunes Store TERMS OF SERVICE TERMS OF SALE بالتاشير على العلامة U.S. SALES ONLY Purchases or rentals (as applicable) from the ill unes Store are available to you only in the United States and are not available in only offer facility. You appear not buse or others to use the filters Store from outside of the evaluable tentilery. Applie only use featurings and completions. ثم إضغط على Continue. The iffunds Stone soils and rents (as applicable) products ("Products") to end user customers only All Sales and rentals (as applicable) are final. 1.Clos is a registered sende mark of Amadon.com, top, used under idense. 1.Closk is a convenient feature that allows you to purchase or cost (as applicable) from the flures Store with a single cits of your necessity or other input device. When accessions the illumes Store with a single cit of your necessity has been deviced to all your transactors by secretling the "Don't ask as about burling", legally check box in the "April you sure you won't be toy and deviction". If dialog box, this store a check the first in a single cit of the secretary that the secretary that is the secretary flower. [[]] have read and agree to the iTunes Terms and Conditions. ٦- ملاحظة (هذة الخطوة مهمة جدا) 🦳 Go Back Cancel Continue M Secore Connection Create iTunes Store Account (Apple ID) قم بإدخال بريدك الإلكتروني و كلمه السر على ان تستوفي عدة شروط كالتالى: Email Address @yahoo.com This will be your new Apple ID Password, ***** Must be at least 6 characters. -ان تكون حروف وارقام Verify. Retype your password to verify. - ان تكون حروف كبيرة وصغيرة Enter a question and answer that you can easily remember to help us verify your identity. -ان لايتكرر اكثر من حرف او Question: what's your favorite site?? Answar |phoneislam رقم في صف واحد على الكيبورد Please enter your date of birth to help us verify your identity in case you forget your password Merch: January # Day 1 # Would you like to receive the following via smail?; و بقيه البيانات من تاريخ الميلاد New releases and additions to the Tunes Store. و غير ذلك Nevvs, special offers, and information about related products and services from Apple. ثم اضغط Continue. Go Back Cancel Continue

فى وسيله الدفع و قم بتعبئة البيانات التى

۷- قم بإختيار None

بالأسفل كالتالى:

Credit Card: O VISA

None

PayPal'

اكتب عنوانك Address:Building no.1 -- اكتب عنوانك Name: Type Your name


City: Salt lake اسم مدينتك city اسم مدينتك City: Salt lake -- Phone: 967-1234567رقم الهاتف

Zip code: 00967المفتاح الدولي

ثم إضغط Continue

٨- سوف يتم إرسال رسالة إلى

بريدك الإلكتروني لأتمام عمليه تفعيل الحساب قم بتفعيل حسابك والدخول اليةو إستمتع بالبرامج المجانية



انزال نظام تشغيل الى الايفون

- في البداية يجب معرفة ان تنزيل سوفتوير واحفظ نسخة احتياطية من الايفون لايحتاج الا برنامج الايتونز وكذلك معرفة استخدام امرين في هذا البرنامج العملاق

- الاول :Restore

- الثاني: Backup

* تحديث اصدار النظام الخاص بجها زك:


نعلم أن شركة أبل في كل فترة تقوم بطرح تحديثات للنظام ، وقد تحتوي تلك التحديثات على إصلاح مشاكل في الاصدار الحالي، أو تحسين الأداء و إضافة مميزات بسيطة، أو طرح تغييرات جذرية مثّلما شاهدنا في الاصدارات 2.0 و 3.0 و 4.0 لذلك نتوقع أن يكون هناك تحديث كبير في الاصدار القادم 5 iOS .

طريقة التحديث سهلة جداً، و هناك طريقان للتحديث.

نوصي بأخذ نسخة احتياطية لملفاتك قبل كل تحديث لأنها سوف تُحذف أثناء التحديث.

الطريقة الأولى :

للتحديث افتح الآيتونز ومن صفحة جهازك اختر Summary من التبويبات العلوية من خلال نافذة Version تستطيع معرفة التحديث المتاح لجمازك



اضغط على زر Update و ستظهر لك نافذة فيها بعض التنبيهات و يخيرك بين أخذ نسخة احتياطية أو الاستمرار بالتحديث ، الان دعه يقوم بالتحديث و قد يستغرق ذلك وقتاً بحسب سرعة الاتصال لديك.

الطريقة الثانية :

قم بتحميل السوقت وير المتوافق مع جمازك بصيغة ipsw من الانترنت ثم اضغط على SHIFT من الكيبوردو اضغط على زر Restore من الايتونز و ستظهر لك نافذة بحث قم باختيار السوفت وير الذي قمت بتحميله و اضغط موافق وسيقوم بالتحديث.

تلميحة:

ناصع بالتحديث باستخدام الطريقة، الثانية،

فهي أضعن وأسرع في التحديث و تجنب حدوث الأخطاء الشائعة و تجنب انقطاع الاتصال أثناء التحديث مما قد يسبب طهور الخطأ 1016 كما أن التحديث بهذه الطريقة أسرع لأن السوفت وبر جاهز ولا يحقاج تحميل من سروفر أبل أثناء التحديث.

> ملاحظة: يجب توفر اتصال اتارنت في كلا الطريقتون.

> > - كيف نقوم باسترجاع نسخة احتياطية محفوظة من قبل من الايفون



. برمجه اجمره الاندرويد

مصطلحات في نظام الأندرويد

(الروم ، الروت ، الكيرنل ، وضع التحميل ، الريكفري)



سأقوم بإذن الله بتوضيح بعض المصطلحات على حسب الحاجة وسأبدأ ببيان المصطلحات التالية:

- الروم: Rom هو نظام التشغيل لأجهزة الأندرويد ويأتي منها الرسمي من نفس شركة الهاتف أو الروم المطبوخ وهو الروم المعدل عليه من قبل المطورين لإضافة مميزات أو تعديله بحسب رغبة المطور.
- الروت: Root هو منح المستخدم صلاحيات التعديل على ملفات النظام والكتابة عليها مثل إضافة اللغات و الخطوط والثيمات والتعديلات على نفس النظام الأساسي أو استخدام برامج تصفح ملفات الجهاز. *الكثير متخوف من الروت لعلمهم بأنه سيلغي لك الضمان (لكن لا تخف فإبمكانك إزالة الروت متى ماشئت ولن يكون له أي أضرار)
- الكيرنل: Kernel هو الرابط بين الهاردوير والسوفتوير في الجهاز والمسؤول عن تعريفات القطع في الجهاز وبإمكان المطورين حل مشاكل كثيرة في الجهاز بعمل إصلاحات وتحديث للكيرنل.
- وضع التحميل: Download Mod وضع التحميل للجهاز ليكون فيها جاهز لإستقبال الترقية أو الإضافات أو روم جديد.

الريكفري: Recovery يتيح لك الريكفري وضعية إقلاع للجهاز تمكنك من عمل نسخ أحتياطية واسترجاعها لجهازك أو فورمات الجهاز بشكل كامل وبإمكانك تركيب إضافات ورومات عن طريقها أيضاً.

معنى الروت بالتفصيل Root الروت أو السوبر يوزر

Root = Super User

هو برنامج يجعلك تتحكم أكثر في الجهاز

مر بردائج يبعث مسم اسر في البهار أي أن هذا البرنامج يمكنك من التحكم في الملفات الداخلية للفريم وير الخاص بجهازك

فيفتح لك القفل الموجود الذي يحمى ملفات الروم من العبث

- نظام أندرويد ليس كنظام ويندوز أي أن عند حذف برامج أساسية أو ملفات أساسية لا يمكن أن ترجعها بعمل فورمات

بل يجب أن تركب روم من الصفر إما من خلال ملف update.zip أو تركب روم كامل من خلال برنامج الأودين - الفريم وير = الروم = نسخة السوفتوير الخاصة بجهازك

فائدة هذا الرووت,, :-

-1 - التعريب

إذا كان جهازك غير معرب مثلا يمكن أن تغير في الملفات الداخلية وتعربه وهذا الموضوع يحتاج شخص مختص مثل تغيير ملفات lib وjar

-2 تغيير نوع الخط

ويمكن ذلك من خلال برنامج معين يحتاج روت أو تغيير الخط بشكل يدوي من خلال الملفاتfont

-3 تفعيل الماركت الأمريكي

يمكن أن تكذب على الشبكة وتقول لها أنا في أمريكا من خلال برنامج معين وبذلك تفعل الماركت الأمريكي

-4حذف برامج أساسية في الجهاز

من خلال متصفّح البرامج مثلRoot Explorer من خلال متصفّح البرامج أساسية في الجهاز

من خلال برامج مثل Blot Freezer و تيتانيوم باك أب وغيرها

-6إمكانية تصوير الشاشة من الداخل

من خلال برامج التصوير مثلShootMe

-7عمل لأق فكس OCLF

وهو تغيير نمط الملفات الأساسية من FAT إلى ext2 وهذا في أجهزة سامسونج فقط

-8عمل باك أب رووت

وهو النسخة الإحتياطية المحترفةMy Backup root

-9عمل العديد من البرامج في الماركت

والتي تطلب أو شرط أساسي عمل روت في جهازك

-10يمكن أن تعمل اذن اصلاح أو تركب روم مطبوخ

من خلال الروم مانجر ROM Manager

-11يمكن أن تركب ريكوفري

مثل كلوك ورك مود من خلال الروم مانجر

ملاحظات بالنسبة للرووت,

الروت لا يحذف برامج في ألجهاز عند تركيبه الروت لا يعمل فورمات للجهاز عند تركيبه

نأتى الأن للجزء الثانى من الموضوع الكيرنيل وفائدته,

- الكيرنل أو النواة (Kernel) حتى لا أطيل عليكم هو (حلقة الوصل مابين السوفتوير والهاردوير) و يفيدك هذا الكيرنل بتحسين العلاقة مابين الروم والهاردوير أي الماردوير أي الماردوير أي أنه يفيد بالتالى: ((ليس بالضرورة))

-يقلل استهلاك البطارية -يسرع النظام -يحل مشاكل الصوت -يقلل حرارة الجهاز -ينظم اداء البروسسر

-بعض الكرينلات يوجد معها روت

-بعض الكيرنلات يوجد معها ريكوفري مثل CMW

ماهى الرومات المخصصة (المعدلة) ؟

ا المصطلح ؟! وسألت عن مالمقصود بهذا المصطلح ؟! وسألت عن مالمقصود بهذا المصطلح ؟! Stock ROM & Custom Rom قبل أن نتحدث عن الرومات المخصصه هناك نوعين من الرومات

Stock ROM : هو نظام التشغيل الاصلي او الاساسي الذي يكون موجودا على الهاتف عندما تقوم بشرائه.

Custom ROM: هو نظام التشغيل المعدل تم تخصيصه من قبل شخص ما (ربما تكون أنت أو أي شخص أخر لديه الخبره للقيام بذلك) ولكن لماذا Custom؟ الإجابه هي ان أندرويد كما تعرفون نظام مفتوح المصدر لذا يمكنك فعل ماتشاء بهاتفك (تعديل الروم الموجوده – إضافه شئ – حذف شئ) أي انك تقوم بتخصيص النظام لما يناسب إحتياجاتك.

لماذا نريد الرومات المخصصه ؟!

- 1- التحديثات السريعة :إذا كنت تستخدم أحد هذه الرومات فستلاحظ أن هناك العديد من التحديثات التي تصلك حيث يكون بعضها لسد ثغرات موجوده او ربما لإضافه خصائص جديده للنظام ، كما أن التحديث غالبا مايكون عبر الهواء OTA بالإضافه إلي أن هذه الرومات مجانيه.
- -2- أداء أفضل: الرومات المخصصه غالبا ماتعطي أداءا أفضل وأسرع وأيضا تستهلك مساحه ميموري أقل لأن المطورين يقومون بإزاله العديد من التطبيقات الغير ضروريه في النظام بالإضافه إلي أنهم يقوموا بالتعديل علي ال Kernel وهو أساس النظام لجعل الأداء أفضل وأسرع.
- 3 التحديث إلي أحدث إصدارات أندرويد الموجوده دون الحاجه إلى مصنع الهاتف :عند إستخدامك لإحدي الرومات المخصصه سيكون بإمكانك غالبا التحديث إلي أحد إصدارات أندرويد الموجوده وهذا عادة مايكون عن طريق أمرين:
 - أ- روم تم تسريبها للهاتف وهذا يحدث كثيرا جدا.
 - ب روم تم إستخراجها من هاتف أخر وتم التعديل عليها لكي تعمل بشكل جيد على الهاتف الذي لم يحصل على هذا التحديث بعد أو ربما لن يحصل عليه.

-4 - لن تعاني في البحث عن طريقه للحصول علي صلاحيات الروت : أغلب الرومات المخصصه تمكنك من الحصول على صلاحيات الرووت دون الحاجه إلى أي تطبيقات أخرى.

هذه هي بعض مميزات تنصيب روم مخصصه علي هاتفك ولكن بالطبع هناك أمور سلبيه لهذه العمليه ولكنها بالطبع ليست بالكبيره.

- ١ - انه ربما يحدث أي خطأ منك أو من المطور للروم ويحدث أي شئ سئ للهاتف وهذه العمليه ناردة الحدوث ولكنك بإمكانك التغلب عليها عن طريق عمل نسخه إحتياطيه من الهاتف لإستعادتها إذا حصل مكروه للهاتف لاقدر الله ، غالبا مايكون تنصيب الرومات المخصصه على مسئوليتك الخاصه.

- ٢- أنك يجب عليك إعادة تهئية هاتفك قبل تنصيب روم مخصص وبالتالي ستخسر كل الإعدادت التي قمت بحفظها قبل التنصيب أيضا يمكنك الغلب على هذه المشكله بعمل نسخه إحتياطيه من بياناتك.
- -٣- هو انك ربما تخسر ضمان هاتفك لأنك تقوم بالتعديل علي ملف Bootloaderولكن بعض الهواتف بإمكانها استرجاع البيانات عن طريق عمل Unroot وبعضها لايمكن عمل ذلك مثل هاتف. Nexus One
- -٤- هذه الأمور هو أنك ربما تواجه العديد من المشاكل وتكتشف العديد من الثغرات ولكن الجيد في الامر هو انه بإمكانك التبليغ بكل سهوله عن هذه الثغرات.

- كيف تتعرف على ملفات الرومات ؟؟
- بعد تنزيل اي روم تأتي صيغه الملفات فيه بطريقتين:
- ١- ملف واحد بصيغةtar او md5 وعادة يتم اختياره في خانة الPDA
 - ٢- ثلاثه ملفات ويكونوا كالتالى:
- -PDA: وهو ملف البناء النظام للروم (ويكون اكبر الملفات حجما)
 - Phone : ملف البيسباند الراديو نظام الهاتف
- CSC : ملف خاص بتعريف الروم للجهاز بمنطقته الجغرافية المخصص له الروم ويحوي ملف اللغات- اعدادت الام ام اس اتصالات ال جي.
 - -PIT : ملف مخصص لعمل تعديل بتجزئة المساحة التخزينية ونادرا ما يستخدم

- طريقه تركيب الرومات عن طريق برنامج الاودين:

اولا: يجب وجود برنامج الاودين وكذلك ملفات الرومات التي التي قد تم شرحها مسبقا

ثانياً: إدخال الجهاز في وضع الدونلود.


ثالثاً: اختيار ملفات الرومات كل ملف في الخانه التي تناسبه.

في الاخير اضغط على الامر ابدا start



- و بنفس الوقت تظهر على شاشة الموبايل هذه الصورة

• ملاحظه/





تحميل المزيد من الكتب

www.learn-barmaga.com

إنضم لصفحتنا على الفايسبوك

https://www.facebook.com/barmej.dz2/

• اهم المراجع:

المولف	اسم المرجع	
mea.samsungportal.com	موقع شركه السامسونج	
GD Bishop Macmillan	Electronic for technicians	
https:// www.nokia.com	موقع شركة النوكيا	
https://www.ifixit.com	موقع لمعرفه تفاصيل الاجهزة ifixit	
صيانة أجهزة الجوال	المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني	
م /أحمد تحسين عبد السلام	الاحتراف في عالم الصيانة	